



HARMAN

CLIP 4



Mini prenosný vodeodolný bezdrôtový reproduktor
Mini přenosný voděodolný bezdrátový reproduktor

Sprievodca rýchlym štartom
Průvodce rychlým startem



Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:

DSI Slovakia s.r.o., Letná 42, 040 01 Košice, Slovenská republika
tel: +421 556 118 110, www.dsi.sk

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s.r.o., Křížíkova 237/36A, 186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika, tel: + 420 225 386 130, www.dsi.cz

CLIP 4

Spríevodca rýchlym štartom / Průvodce rychlým startem

Obsah balenia: Reproduktor JBL CLIP 4, nabíjací kábel, návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia

Obsah balení: Reproduktor JBL CLIP 4, nabíjecí kabel, návod k obsluze a bezpečnostní upozornění



Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nabite ju najmenej raz za 3 mesiace. Životnosť batérie sa líši v závislosti od použitia a nastavení.

Chcete-li prodloužit životnost baterie, plně se nabíjejte nejméně jednou za 3 měsíce. Životnost baterie se liší podle použití a nastavení.

Nevystavujte JBL CLIP 4 tekutinám s pripojenými káblami. Počas nabíjania nevystavujte JBL CLIP 4 vode.

Môže to mať za následok trvalé poškodenie reproduktora alebo zdroja napájania. Ak na reproduktor vylejete tekutinu, najskôr ho vysušte a vyčistíte. Nabíjanie za mokra môže poškodiť váš reproduktor. Pri použití externého adaptéra by výstupné napätie / prúd externého adaptéra nemali presiahnuť 5V / 3A.

Nevystavujte JBL CLIP 4 tekutinám s pripojenými kablami. Během nabíjení nevystavujte JBL CLIP 4 vodě. Může to mít za následek trvalé poškození reproduktoru nebo zdroje napájení. Pokud na reproduktor vylijete tekutinu, nejdříve ho vysušte a vyčistěte. Nabíjení za mokra může poškodit váš reproduktor. Při použití externího adaptéru by výstupní napětí / proud externího adaptéru neměly přesáhnout 5V / 3A.

Používajte iba nabíjačky s výstupmi uvedenými v špecifikácii nabíjania výrobku. Neodporúčame používať rýchlo nabíjačky s vyššími parametrami na výstupe. Pri ich použití môže dôjsť k závažnému poškodeniu výrobku.

Používejte pouze nabíječky s výstupy uvedenými ve specifikaci nabíjení výrobku. Nedoporučujeme používat rychle nabíječky s vyššími parametry na výstupu. Při jejich použití může dojít k závažnému poškození výrobku.

CLIP 4

Sprievodca rýchlym štartom / Průvodce rychlým startem

BLUETOOTH PÁROVANIE BLUETOOTH PÁROVÁNÍ



①



②



PREHRÁVANIE PŘEHRÁVÁNÍ



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!