



Zaregistrujte  
svůj nový  
spotřebič na MyBosch  
a získejte výhody  
zdarma:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



# Sušička

**WTH85291BY**

**cs**    Návod k použití a k instalaci

## Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

## Grafická úprava

### Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

### **Pozor!**

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

### **Pokyn/tip**

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

# Obsah

 <b>Předpokládané použití</b> . . . . .	4	Přerušení programu. . . . .	26
 <b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	4	Konec programu . . . . .	26
Děti / dospělí / domácí zvířata . . . . .	4	Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky . . . . .	26
Instalace . . . . .	5	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu . . . . .	26
Obsluha . . . . .	7	Čištění filtru na vlákna . . . . .	27
Čištění/údržba . . . . .	10	 <b>Nastavení signálů</b> . . . . .	28
 <b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .	11	 <b>Zvuky</b> . . . . .	29
Obal / starý spotřebič . . . . .	11	 <b>Čištění</b> . . . . .	30
Chladivo . . . . .	11	Čištění sušičky a ovládacího panelu . . . . .	30
Pokyny pro úsporu . . . . .	12	Čištění čidla vlhkosti . . . . .	30
 <b>Instalace a připojení</b> . . . . .	12	Čištění filtru EasyClean . . . . .	30
Rozsah dodávky . . . . .	12	 <b>Co dělat v případě poruchy?</b> . . . . .	32
Instalace a připojení sušičky . . . . .	12	 <b>Hodnoty spotřeby</b> . . . . .	34
Volitelné příslušenství . . . . .	14	Tabulka s hodnotami spotřeby . . . . .	34
Přeprava a ochrana proti mrazu . . . . .	14	Nejefektivnější program pro bavlněné textilie . . . . .	34
 <b>Odtok kondenzované vody</b> . . . . .	15	 <b>Technické údaje</b> . . . . .	35
 <b>Nejdůležitější ve zkratce</b> . . . . .	17	 <b>Zákaznický servis</b> . . . . .	35
 <b>Seznámení se spotřebičem</b> . . . . .	18		
Sušička . . . . .	18		
Ovládací panel . . . . .	19		
Displej . . . . .	20		
 <b>Prádlo</b> . . . . .	21		
Příprava prádla . . . . .	21		
Třídění prádla podle . . . . .	21		
 <b>Programy a tlačítka</b> . . . . .	22		
Programy . . . . .	22		
Tlačítka . . . . .	24		
 <b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .	25		
Vložení prádla a zapnutí sušičky . . . . .	25		
Nastavení programu . . . . .	25		
Spuštění programu . . . . .	25		
Průběh programu . . . . .	25		
Změna programu nebo přidání prádla . . . . .	26		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!