

SENCOR®

Let's live!



LED televizor

SLE 2471TCS

SLE 3229TCS

SLE 43F17TCS

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

Obsah

1.	Důležité bezpečnostní pokyny	2
2.	Sestavení podstavce	8
3.	Popis přístroje	9
3.1.	Funkce tlačítek na ovládacím panelu	9
3.2.	Zapojení konektorů televizoru	9
4.	Dálkový ovladač	10
5.	První zapnutí	12
5.1.	Výběr jazyka	12
5.2.	Výběr země	12
5.3.	Automatické ladění	12
6.	Menu	14
6.1.	Nabídka kanálů – satelitní	14
6.2.	Nabídka kanálů – ATV/DTV	17
6.3.	Nabídka Picture (Obraz)	20
6.4.	Nabídka Sound (Zvuk)	23
6.5.	Nabídka Time (Čas)	25
6.6.	Nabídka Lock (Zámek)	27
6.7.	Hotelový režim	30
6.8.	Nabídka Setup (Nastavení)	31
6.9.	Nabídka ATV kanál	36
6.10.	Nabídka Komponentní vstup / HDMI / AV	37
7.	USB	38
7.1.	Nabídka Photo (Fotografie)	39
7.2.	Nabídka Music (Hudba)	40
7.3.	Nabídka Movie (Film)	41
7.4.	Nabídka Text	42
8.	Řešení potíží	43
9.	Technické parametry	46
9.1.	Informační list	48

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!