

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-G991B/DS  
SM-G996B/DS  
SM-G998B/DS

# Obsah

## Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 7 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Klíčové funkce
- 11 Rozvržení a funkce zařízení
- 17 Nabíjení baterie
- 21 Nano SIM karta a eSIM
- 23 Zapínání a vypínání zařízení
- 24 Výchozí nastavení
- 24 Účet Samsung
- 25 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 27 Popis obrazovky
- 35 Oznamovací panel
- 37 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 38 Zadávání textu

## Aplikace a funkce

- 41 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 42 Telefon
- 45 Kontakty
- 47 Zprávy
- 48 Internet
- 49 Fotoaparát
- 66 Galerie
- 70 Zóna AR
- 75 Bixby
- 77 Bixby Vision
- 78 Bixby Routines
- 80 Více oken
- 83 Samsung Health
- 84 Samsung Notes
- 86 Samsung Members
- 86 Samsung Kids
- 87 Samsung Global Goals
- 87 Galaxy Shop
- 87 Galaxy Wearable
- 88 Kalendář
- 88 Reminder
- 89 Záznamník
- 91 Moje soubory
- 91 Hodiny
- 91 Kalkulačka
- 92 Game Launcher
- 93 Game Booster
- 94 SmartThings
- 94 Sdílení obsahu
- 96 Music Share
- 97 Smart View
- 98 Odkaz na Windows
- 99 Samsung DeX
- 105 Pero S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)
- 108 Aplikace Google

## Nastavení

- 109 Úvod
- 109 Účet Samsung account
- 109 Připojení
  - 111 Wi-Fi
  - 112 Bluetooth
  - 113 NFC a bezkontaktní platby
  - 115 Spořič dat
  - 115 Aplikace jen s mobilními daty
  - 115 Mobilní hotspot
  - 116 Další nastavení připojení
- 117 Zvuky a vibrace
  - 118 Kvalita zvuku a efekty
  - 118 Samostatný zvuk aplikace
- 119 Oznámení
- 119 Displej
  - 120 Plynulost pohybu
  - 121 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 122 Pozadí
- 122 Motivy
- 122 Domovská obrazovka
- 122 Zamknout displej
  - 123 Smart Lock
  - 123 Always On Display
- 124 Biometrika a zabezpečení
  - 125 Rozpoznání obličeje
  - 127 Rozpoznání otisků prstu
  - 130 Samsung Pass
  - 132 Zabezpečená složka
  - 135 Zabezpečené Wi-Fi
- 136 Soukromí
- 136 Umístění
- 136 Google

- 137 Účty a zálohování
  - 137 Samsung Cloud
- 138 Rozšířené funkce
  - 139 Pohyby a gesta
  - 140 Dual Messenger
- 141 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 141 Péče o baterii a zařízení
  - 141 Optimalizace zařízení
  - 142 Baterie
  - 142 Úložiště
  - 143 Paměť
  - 143 Ochrana zařízení
- 143 Aplikace
- 143 Obecná správa
- 144 Usnadnění
- 145 Aktualizace softwaru
- 145 O telefonu

## Dodatek

- 146 Usnadnění
- 160 Řešení problémů
- 165 Vyjmutí baterie

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!