

Uživatelská příručka



Lenovo

IdeaPad Flex 5 (14", 05) a IdeaPad Flex 5 (15", 05)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 37
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Prosinec 2019)

© Copyright Lenovo 2019.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručce iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	2
Pohled z levé strany	3
Pohled z pravé strany	5
Vlastnosti a specifikace	6
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	7
Provozní prostředí	8

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 9

Začít se systémem Windows 10	9
Účet Windows	9
Pracovní plocha systému Windows UI	11
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	12
Připojit k sítím	12
Připojení k drátovým sítím	12
Připojení k sítím Wi-Fi	12
Připojení k externímu zobrazovacímu zařízení	13
Připojení k zobrazovacímu zařízení kabelem	13
Připojte se k bezdrátovému zobrazovacímu zařízení	14
Nabídka tlačítka Novo	14
Otevřete nabídku tlačítka Novo	14
Režimy Yoga	14
Zapněte uzamčení otáčení obrazovky	16
Použití dotykové klávesnice Windows	16
Zapnutí nebo vypnutí režimu Tablet	17
Interakce s vaším počítačem	17
Klávesové zkratky	17
Numerická klávesnice	19
Použití vícedotykové obrazovky	19

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 23

Řízení napájení	23
Kontrola stavu baterie	23
Dobijte baterii	23
Kontrola teploty baterie	23
Nastavení chování tlačítka napájení	23
Změna nebo vytvoření schématu napájení	23
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	24
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	24

Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	24
Změna spouštěcí sekvence	24
Změna režimu klávesových zkratk	24
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	24
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	24
Typy hesel	25
Nastavení hesla administrátora	25
Změna nebo odstranění hesla administrátora	25
Nastavení uživatelského hesla	26
Zapnout heslo pro spuštění	26
Nastavení hesla pevného disku	26
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	27
Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení	27
Možnosti obnovení systému Windows 10	27
Obnovení systému Windows	28
Obnovení systému Windows do továrního nastavení	28
Vytvoření jednotky pro obnovení	28
Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení	29

Kapitola 4. Nápověda a podpora 31

Co je to jednotka CRU?	31
Jednotky CRU pro model vašeho výrobku	31
Časté dotazy	31
Zdroje ke svépomoci	32
Zavolejte Lenovo	34
Než budete kontaktovat Lenovo	34
Středisko podpory Lenovo	34
Zakoupit další služby	35

Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce 37

Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii 49

Dodatek C. Informace o souladu s předpisy 55

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!