

# Tefal®



**DT61XX**

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

EN

NL

DE

EL

TR

SV

DA

NO

FI

RU

UK

PL

CS

BG

HU

RO

SR

SK

BS

ET

LV

LT

SL


HR

TH

MS

FA

AR



\* EN Depending on model / NL Afhankelijk van het model / DE Je nach Modell / EL ανάλογα με το μοντέλο. / TR modele göre / SV Beroende på modell / DA Afhængig af model / NO Avhengig av modell / FI mallista riippuen / RU В зависимости от модели / UK У залежності від моделі / PL W zależności od modelu / CS V závislosti na modelu / BG В зависимост от модела / HU Modelltől függően / RO în funcție de model / SR Zavisno od modela / SK V závislosti od modelu / BS Ovisno o modelu / ET olenevalt mudelist / LV Atkarībā no modeļa / LT Priklausomai nuo modelio / SL Odvisno od modela / HR Ovisno o modelu / TH ขึ้นอยู่กับรุ่น / MS Bergantung kepada model / FA بحسب الطراز / AR بسته به مدل

## PRODUCT DESCRIPTION / PRODUCTBESCHRIJVING / PRODUKTBESCHREIBUNG

---

- |    |   |     |  |
|----|---|-----|--|
| 1. | <b>EN</b> Heating light indicator<br><b>NL</b> Verwarming indicatielampje<br><b>DE</b> Heizleuchte  | 7.  | <b>EN</b> Cord exit<br><b>NL</b> Snoeruitlaat<br><b>DE</b> Netzkabelaustritt |
| 2. | <b>EN</b> On/Off button<br><b>NL</b> Aan-/uit-knop<br><b>DE</b> EIN-/AUS-Taste  | 8.* | <b>EN</b> Fabric brush<br><b>NL</b> Textielborstel<br><b>DE</b> Stoffbürste  |
| 3. | <b>EN</b> Steam head<br><b>NL</b> Stoomkop<br><b>DE</b> Dampfkopf   | 9.* | <b>EN</b> Travel pouch<br><b>NL</b> Reistasje<br><b>DE</b> Transporttasche   |
| 4. | <b>EN</b> Steam button<br><b>NL</b> Stoomknop<br><b>DE</b> Dampftaste   |     |  |
| 5. | <b>EN</b> Water tank inlet cap<br><b>NL</b> Dop van het waterreservoir<br><b>DE</b> Wassertankverschluss  |     |  |
| 6. | <b>EN</b> Removable water tank<br>(approx. 70ml)<br><b>NL</b> Verwijderbaar waterreservoir<br>(ca. 70ml)<br><b>DE</b> Abnehmbarer Wassertank<br>(ca. 70 ml) |     |  |

\* **EN** Depending on model / **NL** Afhankelijk van het model / **DE** Je nach Modell /

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!