

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-R190

Czech. 06/2021. Rev.1.1

www.samsung.com

Obsah

Základní informace

- 3 Nejdříve si přečtěte
- 6 O zařízení Galaxy Buds Pro
- 7 Schéma a funkce zařízení
- 9 Připojení ušní koncovky k ušnímu nástavci
- 10 Nabíjení baterie
- 15 Identifikace kontrolky baterie

Příloha

- 38 Řešení problémů
- 41 Správa zařízení Galaxy Buds Pro
- 43 Restartování ušních nástavců
- 43 Propojení ušních nástavců
- 43 Vyjmutí baterie

Používání ušních nástavců

- 17 Připojení ušních nástavců k mobilnímu zařízení
- 22 Nošení ušních nástavců
- 23 Používání ušního nástavce dotykem
- 26 Používání režimu kontroly hluku
- 28 Používání služby Bixby
- 29 Poslech hudby
- 30 Použití ekvalizéru
- 31 Používání funkcí volání

Aplikace Galaxy Wearable

- 32 Úvod
- 33 Připojení a odpojení ušních nástavců
- 34 Zobrazení stavu zařízení Galaxy Buds Pro a přizpůsobení nastavení

Základní informace

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popisy vycházejí z výchozích nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah se může bez předchozího upozornění změnit.
- Než začnete používat jiná mobilní zařízení, ujistěte se, že jsou kompatibilní s tímto zařízením. Specifikace kompatibilních mobilních zařízení naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.
- Upravování operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může mít za následek nesprávné fungování zařízení a poškození či ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy se společností Samsung a budou mít za následek neplatnost záruky.
- Některé funkce nemusí fungovat podle popisu v tomto návodu v závislosti na výrobci a modelu mobilního zařízení, které k tomuto zařízení připojujete.
- Tento výrobek obsahuje určitý bezplatný software/software s otevřeným zdrojovým kódem. Licenční informace k open source softwaru použitém v tomto produktu naleznete na adrese opensource.samsung.com.

Zachování odolnosti vůči vodě

Ušní nástavce podporují odolnost proti vodě, pokud byste však ušní nástavce používali v podmínkách, které nejsou konzistentní se standardem IPX7, mohlo by dojít k jejich poškození. Důsledně dodržujte tyto pokyny, v opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení. Nabíjecí pouzdro odolnost proti vodě nepodporuje.

- Neponořujte zařízení do sladké vody hlouběji než 1 m a nenechávejte je ponořená déle než 30 minut.
- Nevystavujte zařízení prudkému proudu vody ani tekoucí vodě.
- Nenoste zařízení při plavání, vodních sportech nebo sprchování a při návštěvách lázeňských zařízení nebo sauny.
- Nedávejte zařízení do pračky ani sušičky prádla.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!