

CARNEO



PRIME GTR

Návod k použití

CZ

Před použitím si přečtěte příručku.

- Hodinky by měly nabíjet minimálně 2 hodiny před použitím.

1. Upozornění:

1.1 Voděodolnost a prachotěsnost

Hodinky jsou vodotěsné a prachotěsné. Chcete-li zachovat vodotěsnou a prachotěsnou funkci, postupujte podle následujících pokynů. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.

- Nepoužívejte hodinky ve vodě ze silným tlakem.
- Nepoužívejte hodinky při potápění, šnorchlování nebo jiných sportech v rozbouřené vodě.
- Pokud jsou hodinky vystaveny vodě, úplně je osušte měkkým hadříkem. Pokud jsou vystaveny působení jiných tekutin (například slané vody, bazénové vody, mýdlové vody, oleje, parfémů, opalovacích krémů, dezinfekčních prostředků na ruce) nebo chemikálií (například kosmetiky), omyjte je čistou vodou a zcela osušte měkkým hadříkem. Nedodržením těchto pokynů můžete poškodit jejich výkon a vzhled.
- Pokud vám hodinky spadnou nebo narazí mže dojít k poškození vodotěsné a prachotěsné funkce.
- Nerozebírejte hodinky. Může dojít k poškození vodotěsné a prachotěsné funkce.

- Nepoužívejte hodinky v prostředí s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou.
- Na vysušení hodinek nepoužívejte fény a jiné vyhřívané zařízení.
- V sauně lze dojít k poškození vodotěsné funkce.

1.2 Čištění a údržba produktu

Postupujte podle následujících bodů, abyste ujistili, že PRIME GTR fungují normálně a vypadají dobře. V opačném případě může dojít k poškození produktu a k podráždění pokožky.

- Chraňte hodinky před prachem, poté, inkoustem, olejem a chemickými výrobky (například kosmetikou, antibakteriálními spreji, dezinfekčními prostředky na ruce, čistícími prostředky a insekticidy). V opačném případě by se mohly poškodit vnitřní a vnější části nebo způsobit zhoršení výkonu. Pokud je produkt PRIME GTR znečištěn výše uvedenými látkami, očistěte ho měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Při čištění PRIME GTR nepoužívejte mýdlo, čistící prostředky, abrazivní materiály, stlačený vzduch, ultrazvukové vlny nebo vnější zdroje tepla. V opačném případě může dojít k poškození produktu PRIME GTR. Mýdlo, čistící prostředek, prostředek na čištění rukou nebo zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!