


Mikrovlnná trouba

Návod k použití



DIVO G25 CO
DIVO G25 CB
DIVO G25 CC
DIVO G25 CMB
DIVO G25 CG
DIVO G25 CR

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Umístěním značky **CE** na tento výrobek potvrzujeme shodu se všemi příslušnými evropskými bezpečnostními, zdravotními a environmentálními požadavky v právních předpisech vztahujících se na tento výrobek.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2011/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Toto OEEZ obsahuje jak znečišťující látky (s nepříznivým dopadem na životní prostředí) i základní suroviny (které je možné recyklovat). Je důležité, aby bylo toto OEEZ specificky zlikvidováno, přičemž se správně odstraní a zlikvidují znečišťující látky a recyklují se všechny suroviny. Důležitou roli při tom, aby se z OEEZ nestal problém životního prostředí, mohou hrát i jednotlivci; proto je zásadní dodržovat některá základní pravidla:

- OEEZ nesmí být likvidována jako odpad z domácností.
- Toto OEEZ by mělo být odvezeno do speciálního sběrného zařízení spravovaného obecním zastupitelstvem nebo registrovanou společností.

V mnoha zemích probíhá sběr velkých OEEZ z domácností. Při koupi nového spotřebiče můžete starý spotřebič vrátit prodejci, který jej musí zdarma odvézt, bude-li dotčené zařízení rovnocenného typu a bude mít stejné funkce jako zakoupený spotřebič.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ S CÍLEM ZAMEZIT MOŽNÝM ÚČINKŮM NADMĚRNÝCH DÁVEK MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ

1. Neprovozujte tuto troubu při otevřených dvířkách, protože provozem s otevřenými dvířky se vystavujete škodlivým účinkům mikrovlnné energie. V žádném případě nebraňte v činnosti bezpečnostním zámkům a nemanipulujte s nimi.
2. Mezi čelní stranu trouby a dvířka nevkládejte žádné předměty a těsnicí plochy udržujte čisté, bez nečistot a zbytků čisticích prostředků.
3. Nepoužívejte troubu, je-li poškozená. Je velmi důležité, aby se dvířka trouby řádně zavírala a dále, aby nebyly poškozené:
 - a) dvířka (včetně všech ohnutí),
 - b) závěsy a jazýčky (zlomené nebo uvolněné),
 - c) těsnění dvířek a těsnicí plochy.
4. Troubu by neměl seřizovat ani opravovat nikdo jiný, než kvalifikovaný pracovník servisu.

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ S CÍLEM ZAMEZIT MOŽNÝM ÚČINKŮM NADMĚRNÝCH DÁVEK MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ	2
Obsah.....	2
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
Pokyny k instalaci.....	5
POKYNY K ZEMNĚNÍ.....	5
Rušení rádiového signálu.....	6
Než požádáte o servis	6
Postupy při přípravě pokrmů	6
Pokyny k výběru nádobí na vaření	6
Technické údaje.....	7
Schéma výrobku	7
Ovládací panel.....	8
Pokyny k použití.....	9
Nastavení času na hodinách	9
Funkce časovače	9
Expresní vaření	9
Mikrovlnné vaření	9
Gril	10
Kombinované vaření	10
Rychlé rozmrazování	10
Rozmrazování podle hmotnosti	10
Zapečení do křupava a funkce	10
Vícetupňové vaření	11
Funkce ztlumení	11
Dětská pojistka	11
Automatické vaření	11
Čištění a údržba	12

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!