

Nabíjecí tyčový vysavač 3v1 Nabíjací tyčový vysávač 3v1

Návod k obsluze
Návod na obsluhu



VRT 71025 VW

CZ | SK

01M-8814533200-1320-01

beko

1 Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a životního prostředí..... 8

- 1.2 Shoda s WEEE směrnici a likvidace:10
- 1.3 Shoda se směrnici RoHS..... 11
- 1.4 Informace o obalech11
- 1.5 Informace o starých bateriích.....11

2 Provoz spotřebiče..... 12


- 2.1 Použití12
- 2.2 Nabíjení spotřebiče12
- 2.3 Příslušenství.....12
- 2.4 Štěrbinový nástavec.....12
- 2.1 Příslušenství dva v jednom.....12

3 Čištění a údržba 13

- 3.1 Čištění a údržba.....13
- 3.2 Příslušenství.....13
- 3.3 Zacházení se spotřebičem a přeprava..13

4 Odstranění možných problémů 14

	
PROVOZ	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!