



immax
**neo
LITE**
Smart home devices



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

USER MANUAL

Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobeno v P.R.C.

Technická specifikace

Barva: šedá
Vstupní napětí: AC 230V, 50HZ, 13A
WiFi standardy: 2.4GHz (IEEE 802.11b/g/n)
Funkce v aplikaci: ZAP / VYP, Časovač, Odpočet, Měření spotřeby
Hlasová podpora: Amazon Echo, Google Home
Rozměry: 110 x 150 x 85 mm
Váha: 348g
Stupeň krytí: IP66
Certifikace: CE, RoHS


Zprovoznění

Krok 1: Stáhnutí aplikace a registrace

Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax Neo Pro. Nebo v Apple Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax Neo Pro.


Spustěte aplikaci Immax Neo Pro a klepněte na „Registrovat“ a založte se vlastní účet pomocí telefonního čísla nebo e-mailu.

Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.



Krok 2: Přidání zařízení ve zjednodušeném postupu (doporučeno)
Ujistěte se, že je vaše Immax NEO LITE Smart Venkovní zásuvka IP66, WiFi zapnutá
Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k Wi-Fi (zařízení podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi síť)

Stiskněte vypínač na déle než 10 vteřin, dokud indikátor nezačne rychle blikat (asi 2x za vteřinu). Zařízení se nachází v párovacím módu.
Otevřete aplikaci Immax Neo Pro a klikněte na „+“ v pravém horním rohu aplikace
Vyberte typ zařízení které chcete přidat, potvrďte že „LED kontrolka rychle bliká“.
Zadejte heslo k Wi-Fi síti, ke které je připojen váš mobilní telefon.
Potvrďte zadané heslo a vyčkejte na přidání zařízení. Poté by se mělo zařízení zobrazit v seznamu produktů.



Krok 3: Ovládejte svou Immax NEO LITE Smart Venkovní zásuvku IP66, WiFi prostřednictvím aplikace Immax Neo Pro kdykoli a kdekoli

Ujistěte se, že váš mobilní telefon a Immax NEO LITE Smart Venkovní zásuvka IP66, WiFi jsou připojeny k síti internet. Další funkce, najdete v rozhraní aplikace Immax Neo Pro.

Krok 4: Po úspěšném přidání zařízení jej sdílejte se svými členy domácnosti.


Instalace Immax NEO LITE Smart Venkovní zásuvky IP66, WiFi




Otočte chytrou zásuvku a do spodního krytu vyvrtejte čtyři 4mm otvory do míst, které jsou označeny na obrázku níže (Obr. 1). Poté vyvrtejte 6mm otvory do stěny, kde chce mít chytrou zásuvku umístěnou. Otvory musí souhlasit s otvory ve spodním krytu chytré zásuvky.



Do otvorů ve stěně vložte hmoždinky a chytrou zásuvku přišroubujte na stěnu. Potom montážní otvory zaslepte gumovými krytkami. Viz Obr. 2.



Pokračujte instalací kabelu. Kabel s fází (L) zapojte do zdířky ve spodním krytu označeném L_IN (Obr. 3). Nulový kabel (N) zapojte do zdířky ve spodním krytu označeném N_IN (Obr. 3). Zemnicí kabel zapojte do otvoru pro uzemnění v prostředním rámečku (Obr. 4).



Potom můžete chytrou zásuvku smontovat dohromady (Obr. 5). Nezapomenout otvory pro šroubky potom zaslepit šedými krytkami (Obr. 6)



Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ: Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování uvedené v této příručce a dodržujte je. Nedodržení zde uvedených pokynů a varování může vést k poškození samotného produktu.

VAROVÁNÍ

NEPŘIPOJUJTE zařízení, které překračují jmenovité příkony této zásuvky. Mohlo by dojít k přehřátí nebo poškození zařízení nebo jiného zařízení.
NEPOUŽÍVEJTE síťovou zásuvku, pokud je kabel jakýmkoliv způsobem poškozen. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění. S touto zásuvkou lze použít prodlužovací kabely; zkontrolujte, zda prodlužovací kabel zvládne napětí zásuvky.
NEZKOUŠEJTE za žádných okolností toto zařízení opravovat, rozebírat ani upravovat. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem. Neumísťujte síťovou zásuvku do blízkosti zdrojů tepla nebo na přímé sluneční světlo.
NEPOUŽÍVEJTE síťovou zásuvku, pokud ze zásuvky nebo připojeného zařízení vychází zvláštní zápach nebo kouř, okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu.
NEDOTÝKEJTE se žádných elektrických spotřebičů mokřými rukama a nemanipulujte se spotřebiči v blízkosti tekutin.
Při manipulaci se zásuvkou nepoužívejte nadměrnou sílu.
Udržujte síťovou zásuvku vždy suchou a čistou.
NEPOUŽÍVEJTE na napájecí zásuvku žádná rozpouštědla ani čisticí roztoky. Čistěte pouze měkkým suchým hadříkem.

Nikdy nepřetěžujte elektrické obvody, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!