

# OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .....	29
ÚVOD .....	30
POPIS .....	31
KONZOLA .....	31
LCD displej .....	31
BEZDRÁTOVÝ SNÍMAČ VLHKOSTI A TEPLITRY .....	32
BEZDRÁTOVÝ SNÍMAČ 7-v-1 .....	32
INSTALACE A NASTAVENÍ .....	32
INSTALACE BEZDRÁTOVÉHO SNÍMAČE .....	32
INSTALACE BEZDRÁTOVÉHO SNÍMAČE 7-v-1 .....	33
POKYNY PRO MONTÁŽ .....	35
NASTAVENÍ KONZOLY .....	35
SYNCHRONIZACE PŘÍDAVNÉHO BEZDRÁTOVÉHO SNÍMAČE (SNÍMAČŮ) (VOLITELNÉ) .....	36
NASMĚROVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO SNÍMAČE 7-v-1 NA JIH .....	37
DALŠÍ NASTAVENÍ A FUNKCE KONZOLY .....	37
RUČNÍ NASTAVENÍ HODIN .....	37
NASTAVENÍ ČASU BUDÍKU .....	37
AKTIVACE BUDÍKU A FUNKCE PŘEDBĚŽNÉHO BUDÍKU PRO TEPLITU .....	38
ČAS VÝCHODU A ZÁPADU SLunce .....	38
FÁZE MĚSÍCE .....	39
FUNKCE TEPLITRY/VLHKOSTI .....	39
INDIKÁTOR TRENDU .....	40
VÍTR .....	40
METEOROLOGICKÝ INDEX .....	42
PŘEDPOVĚD POČASÍ .....	42
BAROMETRICKÝ TLAK .....	43
DÉŠŤ .....	43
INTENZITA SVĚTLA, UV INDEX A DOBA OPÁLENÍ .....	44
ZÁZNAM MAX./MIN. ÚDAJŮ .....	45
HISTORICKÉ ÚDAJE ZA POSLEDNÍCH 24 HODIN .....	45
NASTAVENÍ METEOROLOGICKÉ VÝSTRAHY .....	45
PODSVÍCENÍ .....	47
KONTRAST DISPLEJE .....	47
ÚDRŽBA .....	47
VÝMĚNA BATERIE .....	47
ÚDRŽBA BEZDRÁTOVÉHO SNÍMAČE 7-v-1 .....	48
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....	48
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	49
KONZOLA .....	49
BEZDRÁTOVÝ SNÍMAČ 7-v-1 .....	52
BEZDRÁTOVÝ SNÍMAČ TEPLITRY A VLHKOSTI .....	52
TECHNICKÉ SPECIFIKACE ADAPTÉRU .....	52

## O TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

 Tento symbol představuje varování. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, vždy dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu.



 Za tímto symbolem je uveden tip pro uživatele.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



- Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli tuto „Uživatelskou příručku“ a uschovali ji na bezpečné místo. Výrobce ani dodavatel nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli nesprávné hodnoty, ztrátu dat při exportu a jakékoli důsledky, které může mít nesprávné měření hodnot.
- Tento produkt nesmí být používán pro lékařské účely nebo pro informování veřejnosti.
- Nevystavujte tento přístroj působení nadměrné síly, otřesů, prachu, teploty nebo vlhkosti.
- Nezakrývejte větrací otvory předměty, jako jsou například noviny, závěsy, apod.
- Neponořujte tento přístroj do vody. Pokud na něj vylijete tekutinu, okamžitě jej vysušte jemným hadříkem bez chuchvalců.
- Nečistěte přístroj materiály s brusným nebo korozivním účinkem.
- Nepoškozujte vnitřní komponenty přístroje. Znamenalo by to ukončení platnosti záruky.
- Umístěním tohoto produktu na některé typy dřeva může dojít k poškození jeho povrchu, za což výrobce nenesou žádnou odpovědnost. Vyhledejte si příslušné informace v pokynech výrobce nábytku pro péči o nábytek.
- Používejte pouze nové baterie. Nekombinujte staré baterie s novými.
- Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
- Obrázky uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečného vzhledu.
- Při likvidaci tohoto produktu zajistěte, aby byl odevzdán k speciální likvidaci.
- Zlikvidujte vyřazené baterie podle pokynů.
- Tento produkt je určen k použití pouze s dodávaným adaptérem: Výrobce: HUAXU Electronics Factory, Model: HX075-0501000-AG-001.
- UPOZORNĚNÍ! V případě náhrady baterie nesprávným typem hrozí nebezpečí výbuchu.
- Baterie nesmí být vystavovány vysokým nebo nízkým extrémním teplotám a nízkému tlaku vzduchu při používání, skladování nebo přepravě ve velkých nadmořských výškách. V případě nedodržení tohoto pokynu může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé tekutiny nebo plynu.
- Likvidace baterie vhozením do ohně, vložením do horké trouby nebo mechanické rozdrcení či rozřezání baterie může způsobit výbuch.
- Nepolykejte baterii, hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi.
- Tento produkt obsahuje knoflikovou baterii. V případě spolknutí knoflikové baterie může dojít během pouhých 2 hodin k závažnému vnitřnímu poleptání, které může způsobit smrt.
- Udržujte nové i staré baterie mimo dosah dětí.
- Pokud nelze prostor pro baterie bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a udržujte jej mimo dosah dětí.
- Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterií nebo že se baterie dostala do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Sítová zásuvka musí být umístěna v blízkosti přístroje a musí být snadno dostupná.
- Bez svolení výrobce je zakázáno reproducovat obsah této příručky.
- Technické údaje a obsah uživatelské příručky tohoto produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Pokud je nutno použít náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použije náhradní díly určené výrobcem, které mají stejně vlastnosti jako originální díly. Neautorizované náhrady mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí.
- Tento produkt není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.
- Konzola je určena pouze pro použití v interiérech.
- Umístěte konzolu ve vzdálenosti alespoň 20 cm od osob v okolí.
- Toto zařízení je vhodné pouze pro montáž do výšky < 2 m.

## ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si vybrali tuto Wi-Fi meteorologickou stanici. Tento systém shromažďuje a automaticky nahrává přesné a detailní údaje o počasí na webové stránky Weather Underground a Weathercloud – webové stránky proslulých meteorologických služeb umožňující pozorovatelům počasí nahrávat jejich místní meteorologické údaje prostřednictvím automatizovaných osobních meteorologických stanic (PWS). K této stránkám můžete volně přistupovat a nahrávat na ně bezplatně vaše meteorologické údaje. Tento produkt nabízí profesionálním pozorovatelům počasí a dalším meteorologickým nadšencům robustní výkon se širokou řadou možností a snímačů. Získáte svou vlastní místní předpověď počasí, maxima/minima, součty a průměry pro prakticky všechny meteorologické proměnné, a to bez použití PC/Mac.

Snímač 7-v-1, který měří najednou venkovní teplotu, vlhkost, vítr, déšť, UV a světlo, společně s až 7 samostatnými snímači teploty a vlhkosti, které lze kontinuálně přidat do pole snímačů s maximálně 7 jednotkami, přenáší meteorologické údaje do konzoly. Oba snímače jsou pro usnadnění instalace plně sestaveny a zkalivrovány. Odesílají údaje pomocí rádiové frekvence s malým výkonem do konzoly ze vzdálenosti až 150 m / 450 stop (přímý pohled).

V konzole jsou vestavěné vysokorychlostní procesory pro analýzu přijatých meteorologických údajů a tyto údaje v reálném čase lze pomocí domácího Wi-Fi routeru publikovat na [Wunderground.com](http://Wunderground.com) a [weathercloud.net](http://weathercloud.net). Konzole se může rovněž synchronizovat s internetovým časovým serverem pro zobrazování vysoko přesného času a pro časová razítka u meteorologických údajů. Barevný LCD displej zobrazuje informativní hodnoty počasí pomocí pokročilých funkcí, jako je například výstrážný alarm při vysoké/nízké hodnotě, různý meteorologický index, a MAX./MIN. záznamy. Díky funkcím kalibrace, východu/západu slunce a fáze měsíce se tento systém stává skutečně pozoruhodnou osobní, avšak současně i profesionální, meteorologickou stanicí pro vaši domácnost.

### POZNÁMKA:

*Tento návod k obsluze obsahuje informace užitečné pro správné používání tohoto produktu a správnou péči o tento produkt. Přečtěte si prosím celou tuto příručku, abyste plně pochopili a využili všechny funkce přístroje, a uschověte ji na bezpečném místě pro pozdější použití.*

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!