

A

A

B

B

C

C

技术要求:

- 1.该手册印刷颜色均为PANTONE BLACK C
- 2.该手册里的彩色图片也按黑白制作
- 3.文档规格为A4，实际要求按A5规格输出菲林和印刷
- 4.如果供应商的排版需要加空白页,请加在最后

D

D

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-------|----|----|-------|--|-------|------------|------------------------|
| | | | | | | | 捷克文用户手册 GV5311Q(WQP8-GDF1) GORENJE 斯洛文尼亚 | | 6710021142 | |
| | | | | | | | | | 80克双胶 | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 日期 | 阶段标记 | | 比例 | | 佛山市顺德区美的 洗涤电器制造有限公司 |
| 设计 | | | | 会签 | | REV. | 01 | | 1:1 | |
| 认证 | | | | 审批 | | 数量 | | | | |
| 校对 | | | | 日期 | | 共 1 张 | | 第 1 张 | | |

CS


Návod k použití

Myčka

GV541D10

gorenje

14



- | | | | |
|---|--------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Hlavní vypínač | 8 | SpeedWash |
| 2 | Volič programů | 9 | Automatické otevření |
| 3 | Univerzální | 10 | Poloviční náplň |
| 4 | Intenzivní program | 11 | Odložený start |
| 5 | Úsporné mytí | 12 | Displej |
| 6 | Sklo | 13 | Indikátor oplachovacího prostředku |
| 7 | Rychlý hodinový | 14 | Indikátor soli |

| | |
|------------------------------------|----|
| Bezpečnostní pokyny | 2 |
| Před prvním mytím | 3 |
| Naplnění myčky na nádobí | 4 |
| Návod k použití myčky | 5 |
| Nastavení | 8 |
| Údržba a čištění | 10 |
| Řešení problémů | 12 |
| Montáž | 15 |
| Servis | 16 |
| Informace pro zkušební ústav | 17 |
| Technické informace | 20 |

Bezpečnostní pokyny

Obecné informace

- Přečtěte si návod k použití a uložte ho na bezpečném místě!
- Nikdy myčku na nádobí nepoužívejte k jiným účelům, než je určeno v tomto návodu k použití.
- Nezatěžujte dvířka ani koše myčky ničím jiným, než nádobím.
- Nikdy nenechávejte dvířka myčky otevřená, aby o ně někdo nezakopl.
- Používejte pouze mycí prostředky pro myčky na nádobí!
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let i osoby s fyzickým či mentálním postižením, se ztrátou paměti či nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou spotřebič užívat buď pod dozorem, nebo musí dostat příslušné pokyny a být srozuměny s případnými riziky. Děti nesmí čištění spotřebiče provádět bez dozoru.
- Na děti se musí dohlédnout, aby si s myčkou nehrály.
- Poškozené síťové kabely může měnit pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Myčku používejte pouze v domácím prostředí k mytí nádobí používaného v domácnosti. Jiné použití je zakázáno.
- Nikdy do myčky nevkládejte nádobí se zbytky rozpouštědla, hrozí nebezpečí výbuchu. V myčce se nesmí mýt ani nádobí obsahující popel, vosk nebo maziva.

VAROVÁNÍ!

Nože a ostatní ostré náčiní musí být uloženo v koši na přibory ostřím směrem dolů, nebo vodorovně v ostatních koších.

Instalace

Viz oddíl Montáž.

Bezpečnost dětí

- Myčku vždy zapnete ihned po přidání saponátu.
- Když jsou dvířka myčky na nádobí otevřená, nepouštějte do její blízkosti děti. Uvnitř mohou být zbytky mycího prostředku!
- Nedovolte dětem, aby používaly nebo si hrály s myčkou na nádobí. Buďte zvláště ostražití, pokud jsou otevřená dvířka.

VAROVÁNÍ!

Děti musí být pod dohledem - mycí prostředek je žíravina!

Skladování v zimě / přeprava

- Myčku skladujte na místech s teplotou nad bodem mrazu.
- Vyhněte se přepravě na velkou vzdálenost při mrazivém počasí.
- Myčku přepravujte postavenou, nebo položenou na zadní desku.

Funkce na ochranu proti přetečení

Pokud přesáhne hladina vody v myčce běžnou úroveň, ochrana proti přetečení spustí odčerpávání vody z myčky a vypne přívod vody. Pokud se aktivuje ochrana proti přetečení, zavřete přívod vody a zavolejte servisní oddělení.

Obalový materiál

Roztříďte odpadový materiál podle místních předpisů.

Likvidace

- Až myčka doslouží a bude třeba ji vyhodit, musí se ihned znemožnit její další používání. Vytáhněte napájecí kabel a uřízněte ho co nejbližší u spotřebiče.
- Myčka je vyrobena a označena s ohledem na recyklaci.
- Informace o místě a správném způsobu recyklace vaší myčky získáte na místním úřadě.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!