

*acer*



*Aspire 5*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 5

Zahrnuje: A515-54 / A515-54G / A515-54K / A515-54KG / A515-55 / A515-55G

Tato revize: 05/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Na úvod</b>	<b>6</b>	<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>44</b>
Uživatelské příručky .....	6	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	44
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Použití hesla .....	44
Vypnutí počítače .....	6	Zadání hesel .....	45
Péče o počítač .....	7	<b>Čtečka otisků prstů</b>	<b>46</b>
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Jak použít čtečku otisků prstů .....	46
Čištění a servis .....	8	<b>Nástroj BIOS</b>	<b>51</b>
<b>Seznámení s notebookem Acer</b>	<b>9</b>	Pořadí spouštění .....	51
Obrazovka .....	9	Nastavení hesel .....	51
Zobrazení klávesnice .....	10	<b>Řízení spotřeby</b>	<b>52</b>
Pohled zleva .....	11	Úsporný režim .....	52
Informace o USB 3.1 Gen 1 .....	11	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b>	<b>54</b>
Informace o USB typu C .....	11	Vlastnosti baterie .....	54
Pohled zprava .....	12	Dobíjení baterie .....	54
Pohled zespodu .....	13	Optimalizace životnosti baterie .....	55
<b>Používání klávesnice</b>	<b>14</b>	Kontrola napájení z baterie .....	56
Zámkové klávesy .....	14	Upozornění na vybití baterie .....	56
Speciální klávesy .....	14	<b>S počítačem na cestách</b>	<b>57</b>
Klávesové zkratky .....	15	Odpojení od stolního počítače .....	57
Klávesy Windows .....	16	Přenášení .....	57
<b>Používání přesného touchpadu</b>	<b>17</b>	Příprava počítače .....	57
Gesta na touchpadu .....	17	Co s sebou na schůzky .....	58
Změna nastavení touchpadu .....	19	Přenášení počítače domů .....	58
<b>Obnovení</b>	<b>21</b>	Příprava počítače .....	58
Vytvoření zálohy historie souboru .....	21	Co vzít s sebou .....	58
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	24	Zvláštní opatření .....	59
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	24	Používání počítače v domácí kanceláři .....	59
Obnovení počítače .....	28	Cestování s počítačem .....	59
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	29	Příprava počítače .....	59
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	31	Co vzít s sebou .....	60
<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>35</b>	Zvláštní opatření .....	60
Povolení a zakázání Bluetooth .....	35	Cestování do jiných zemí .....	60
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	35	Příprava počítače .....	60
<b>Připojení k Internetu</b>	<b>38</b>	Co vzít s sebou .....	60
Připojeno k bezdrátové síti .....	38	Zvláštní opatření .....	61
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	38	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>	<b>63</b>
Připojení pomocí kabelu .....	41	<b>Port USB typu C</b>	<b>64</b>
Integrovaná možnost síťového připojení .....	41	<b>Video a zvukové konektory</b>	<b>65</b>
Připojení k mobilní síti .....	41	Připojení monitoru .....	65
<b>Bluelight Shield</b>	<b>42</b>	Sluchátka a mikrofon .....	65
		<b>HDMI</b>	<b>66</b>
		<b>Časté otázky</b>	<b>68</b>
		Vyžádání služby .....	70

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!