

ConceptD™



ConceptD 3 Ezel  
ConceptD 3 Ezel Pro  
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

ConceptD 3 Ezel / ConceptD 3 Ezel Pro

Zahrnuje: CC314-72 / CC314-72G / CC314-72P / CC315-72 / CC315-72G / CC315-72P

Tato revize: 07/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt ConceptD

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b>	<b>6</b>	Integrovaná možnost síťového připojení... 49	
Uživatelské příručky .....	6	<b>ConceptD Palette</b>	
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Hlavní obrazovka ConceptD Palette..... 50	
Vypnutí počítače .....	6	Nastavení barevného profilu .....	50
Péče o počítač .....	7	Nastavení TrueHarmony .....	52
Péče o adaptér střídavého proudu.....	8	Monitorování .....	52
Čištění a servis .....	8	Rozdělit obrazovku .....	53
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	8	Centrum aplikací .....	53
Interní baterie .....	11	Pokročilá nastavení .....	54
<b>Seznámení s notebookem ConceptD</b>	<b>12</b>	Nastavení klávesy ConceptD.....	54
Obrazovka .....	12	Povolte klávesu PrtScn pro spuštění nástroje Vystřížek obrazovky .....	55
Zobrazení klávesnice.....	13	Správa zkopírovaných položek ve schránce .....	56
Pohled zprava .....	14	Volba barev .....	57
Informace o USB 3.2 Gen 1.....	15	Zkratky klávesnice na obrazovce .....	58
Pohled zleva .....	15	Nastavení barevného profilu na monitoru ConceptD.....	59
Informace o USB typu C .....	16	Synchronizace barevného profilu.....	59
Pohled zezadu.....	16	Změna barevného profilu .....	59
<b>Používání klávesnice</b>	<b>18</b>	<b>Bluelight Shield</b>	<b>61</b>
Zámkové klávesy .....	18	<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>63</b>
Speciální klávesy .....	18	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	63
Klávesové zkratky .....	19	Použití hesla .....	63
Klávesy Windows .....	20	Zadání hesel .....	64
<b>EzeITM Hinge</b>	<b>21</b>	<b>Čtečka otisků prstů</b>	<b>65</b>
<b>Dobíjecí aktivní stylus</b>	<b>23</b>	Jak použít čtečku otisků prstů.....	65
Rychlé nabíjení.....	23	<b>Nástroj BIOS</b>	<b>70</b>
Vyjměte nebo vložte stylus .....	24	Pořadí spouštění.....	70
<b>Používání přesného touchpadu</b>	<b>25</b>	Nastavení hesel .....	70
Gesta na touchpadu .....	25	<b>Řízení spotřeby</b>	<b>71</b>
Změna nastavení touchpadu .....	27	Úsporný režim.....	71
<b>Obnovení</b>	<b>29</b>	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b>	<b>73</b>
Vytvoření zálohy historie souboru .....	29	Vlastnosti baterie .....	73
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	32	Dobíjení baterie.....	73
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	32	Optimalizace životnosti baterie .....	74
Obnovení počítače .....	36	Kontrola napájení z baterie .....	75
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	37	Upozornění na vybití baterie.....	75
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	39	<b>S počítačem na cestách</b>	<b>76</b>
<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>43</b>	Odpojení od stolního počítače .....	76
Povolení a zakázání Bluetooth .....	43	Přenášení .....	76
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	43	Příprava počítače .....	76
<b>Připojení k Internetu</b>	<b>46</b>	Co s sebou na schůzky .....	77
Připojeno k bezdrátové síti .....	46	Přenášení počítače domů.....	77
Připojení k bezdrátové síti LAN.....	46	Příprava počítače.....	77
Připojení pomocí kabelu .....	49	Co vzít s sebou .....	78
		Zvláštní opatření .....	78
		Používání počítače v domácí kanceláři .....	78
		Cestování s počítačem .....	79
		Příprava počítače.....	79

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!