

acer



*TravelMate* P2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2019. Všechna práva vyhrazena.

TravelMate P2

Zahrnuje: P215-52 / P215-52G

Tato revize: 11/2019



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Na úvod</b>	<b>6</b>	<b>Acer ProShield</b>	<b>39</b>
Uživatelské příručky .....	6	Přehled .....	39
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Nastavení nástroje Acer ProShield .....	39
Vypnutí počítače .....	6	Osobní zabezpečený disk .....	41
Péče o počítač .....	7	Správce pověření .....	42
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Ochrana dat .....	42
Čištění a servis .....	8	Odstranění dat .....	43
<b>Seznámení s notebookem Acer</b>	<b>9</b>	<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>44</b>
Obrazovka .....	9	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	44
Zobrazení klávesnice .....	10	Použití hesla .....	44
Pohled zleva .....	11	Zadání hesel .....	45
Informace o USB 3.1 Gen 1 .....	12	<b>Čtečka otisků prstů</b>	<b>46</b>
Informace o USB typu C .....	12	Jak použít čtečku otisků prstů .....	46
Pohled zprava .....	12	<b>Nástroj BIOS</b>	<b>51</b>
Pohled zepředu .....	13	Pořadí spouštění .....	51
Pohled zespodu .....	13	Nastavení hesel .....	51
<b>Používání klávesnice</b>	<b>14</b>	<b>Řízení spotřeby</b>	<b>52</b>
Zámkové klávesy .....	14	Úsporný režim .....	52
Klávesové zkratky .....	14	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b>	<b>54</b>
Klávesy Windows .....	16	Vlastnosti baterie .....	54
<b>Používání přesného touchpadu</b>	<b>17</b>	Dobíjení baterie .....	54
Gesta na touchpadu .....	17	Optimalizace životnosti baterie .....	55
Změna nastavení touchpadu .....	19	Kontrola napájení z baterie .....	56
<b>Obnovení</b>	<b>21</b>	Upozornění na vybití baterie .....	56
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	21	<b>S počítačem na cestách</b>	<b>57</b>
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	23	Odpojení od stolního počítače .....	57
Obnovení počítače .....	24	Přenášení .....	57
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	24	Příprava počítače .....	57
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	25	Co s sebou na schůzky .....	58
<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>28</b>	Přenášení počítače domů .....	58
Povolení a zakázání Bluetooth .....	28	Příprava počítače .....	58
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	28	Co vzít s sebou .....	58
<b>Připojení k Internetu</b>	<b>31</b>	Zvláštní opatření .....	59
Připojeno k bezdrátové síti .....	31	Používání počítače v domácí kanceláři .....	59
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	31	<b>Cestování s počítačem</b>	<b>59</b>
Připojení pomocí kabelu .....	34	Příprava počítače .....	59
Integrovaná možnost síťového připojení .....	34	Co vzít s sebou .....	60
Připojení k mobilní síti .....	34	Zvláštní opatření .....	60
<b>Bezkontaktní komunikace (NFC)</b>	<b>36</b>	<b>Cestování do jiných zemí .....</b>	<b>60</b>
<b>Bluelight Shield</b>	<b>37</b>	Příprava počítače .....	60
		Co vzít s sebou .....	60
		Zvláštní opatření .....	61
		<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>	<b>63</b>
		<b>Port USB typu C</b>	<b>64</b>
		<b>Čtečka karet SD</b>	<b>65</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!