

Návod k použití

VIOLA 2 S

Portables DAB+/UKW-Radio



TechniSat

Obsah

1	Vyobrazení	7
1.1	Zadní pohled	9
2	Úvod	10
2.1	Cílová skupina tohoto návodu k obsluze	10
2.1.1	Účelu přiměřené použití	10
2.2	Důležité pokyny	10
2.2.1	Bezpečnost	12
2.2.2	Likvidace	19
2.2.3	Právní pokyny	23
2.2.4	Servisní pokyny	25
3	Umístění přístroje	27
4	Popis VIOLA 2S	30
4.1	Rozsah dodávky	30
4.2	Zvláštní vlastnosti VIOLA 2 S	30

4.3	VIOLA 2 S - příprava k provozu	31
4.3.1	Vložení baterií	31
4.3.2	Připojení síťového napáječe	32
4.3.3	Nastavení teleskopické antény	33
4.3.4	Použití sluchátek	34
4.4	Všeobecné funkce přístroje	35
4.4.1	Zapnutí přístroje	35
4.4.2	Vypnutí přístroje	36
4.4.3	Nastavení hlasitosti	36
4.4.4	Vyvolání zobrazení na displeji	37
4.4.5	Přepínání režimu DAB+ a FM	38
5	Obsluha menu	38
6	DAB+ (Digital Radio) – funkce	40
6.1	Co je DAB+	40
6.1.1	Komprimace dat	40
6.1.2	Stream audia	41
6.2	DAB+ (Digital Radio) - příjem	42

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!