



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Vestavná pečicí trouba

**HB..78..6**

**[cs]** Návod k použití

Vestavná pečicí trouba



# Obsah

	<b>Použití dle určení</b> .....	4		<b>Home Connect</b> .....	19
	<b>Důležité bezpečnostní pokyny</b> .....	5		Seřízení .....	19
	Obecně .....	5		Dálkové spuštění .....	20
	Halogenová žárovka .....	6		Nastavení Home Connect .....	20
	Čisticí funkce .....	6		Vzdálená diagnostika .....	20
	<b>Příčiny poškození</b> .....	7		Upozornění k ochraně údajů .....	20
	Obecně .....	7		Prohlášení o shodě .....	21
	<b>Ochrana životního prostředí</b> .....	8		<b>Čištění</b> .....	21
	Úspora energie .....	8		Vhodné čisticí prostředky .....	21
	Ekologická likvidace .....	8		Udržování spotřebiče v čistotě .....	22
	<b>Seznámení se se spotřebičem</b> .....	9		<b>Čisticí funkce</b> .....	23
	Ovládací panel .....	9		Před spuštěním funkce čištění .....	23
	Tlačítka a displej .....	9		Nastavení čisticí funkce .....	23
	Druhy ohřevu a funkce .....	10		Po skončení čisticí funkce .....	24
	Teplota .....	11		<b>Rámy</b> .....	24
	Varný prostor .....	11		Vysazení a zavěšení rámu .....	24
	<b>Příslušenství</b> .....	12		Vysazení a zavěšení výsuvných kolejnic .....	25
	Standardní příslušenství .....	12		<b>Dvířka spotřebiče</b> .....	26
	Zasunutí příslušenství .....	12		Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče .....	26
	Zvláštní příslušenství .....	13		Demontáž krytu dvířek .....	27
	<b>Před prvním použitím</b> .....	14		Demontáž a montáž skleněných tabulí .....	27
	První uvedení do provozu .....	14		<b>Co dělat v případě poruchy?</b> .....	29
	Čištění varného prostoru a příslušenství .....	14		Samostatné odstranění závad .....	29
	<b>Obsluha spotřebiče</b> .....	14		Maximální doba provozu .....	29
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče .....	14		Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby .....	30
	Nastavení druhu ohřevu a teploty .....	14		<b>Zákaznický servis</b> .....	30
	Rychloohřev .....	15		Číslo E-Nr. a číslo FD .....	30
	<b>Časové funkce</b> .....	15		<b>Programy</b> .....	31
	Nastavení doby trvání .....	15		Nádoba .....	31
	Nastavení konce .....	16		Příprava pokrmu .....	31
	Nastavení budíku .....	17		Programy .....	32
	Nastavení času .....	17		Nastavení programu .....	34
	<b>Dětská pojistka</b> .....	17			
	Aktivace a deaktivace .....	17			
	<b>Základní nastavení</b> .....	18			
	Seznam základních nastavení .....	18			
	Změna základních nastavení .....	18			
	<b>Program sabat</b> .....	19			
	Spouštění programu sabat .....	19			

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!