

guzzanti

Kompresorová vinotéka

Kompresorová vinotéka

Chłodziarka sprężarkowa do wina

Kompresszoros borhűtő

Kompresorska vinska vitrina

Kompressor-Weinkühlschrank

Compressor wine cooler

GZ-20

GZ-34

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČENÝ VÝHRADNĚ KE SKLADOVÁNÍ VÍNA.

TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ VÝHRADNE NA SKLADOVANIE VÍNA.

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST TYLKO DO PRZECHOWYWANIA WINA.

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG BOROK TÁROLÁSÁRA SZOLGÁL.

JE NAMENJEN IZKLJUČNO ZA SHRANJEVANJE VINA.

DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH ZUR AUFBEWAHRUNG VON WEIN BESTIMMT.

THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED EXCLUSIVELY FOR THE STORAGE OF WINE.

CZ

Návod k obsluze

SK

Návod na obsluhu

PL

Instrukcja obsługi

H

Használati útmutató

SI

Navodila za uporabo

DE

Gebrauchsanleitung

EN

Instruction manual

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚡ VAROVÁNÍ ⚡

Abyste snížili riziko požáru, zasažení elektrickým proudem nebo zranění při použití spotřebiče, dodržujte tato základní upozornění:

Před použitím SPOTŘEBIČE si přečtěte tyto pokyny.

- - Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
- - Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nebyly poučeny o použití nebo nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- - Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- - **VAROVÁNÍ:** Abyste zabránili nebezpečí z nestabilního spotřebiče jej musíte zajistit podle instrukcí.

- Uchovejte si tyto pokyny pro použití v budoucnosti -

POKYNY K INSTALACI

- Tento spotřebič je navržen jako volně stojící a nesmí se zapustit ani zabudovat.
- Spotřebič postavte na podlahu, která je dostatečně pevná pro váhu plně naloženého spotřebiče. K vyvážení spotřebiče použijte nastavovací nožičky na spodní části spotřebiče.
- **Tento spotřebič NENÍ určený k instalaci do skříňky, která je uzavřená jakýmkoliv typem dvířek.**
- **Ponechte 10 cm volného prostoru mezi horní, zadní a bočními stěnami spotřebiče od okolních stěn pro dostatečné proudění vzduchu k chlazení kompresoru a kondenzátoru.**
- Spotřebič postavte mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla (kamna, ohřivač, radiátor, apod.). Přímé sluneční světlo může ovlivnit akrylový povrch a také způsobit zvýšení spotřeby elektrické energie. Extrémně nízká okolní teplota může také způsobit nesprávný provoz spotřebiče.
- Nestavte spotřebič na vlhká místa.
- Spotřebič připojte k samostatné, správně uzemněné elektrické zásuvce. Za žádných okolností neodstraňujte třetí (uzemňovací) kontakt z přívodního kabelu. Jakékoliv dotazy týkající se napájení a/nebo uzemnění kontaktujte elektrikáře nebo autorizované servisní středisko.
- Po připojení spotřebiče k elektrické zásuvce jej nechte chladit přibližně 2-3 hodiny před vložením potravin do spotřebiče.

Poznámka: Ponechte uvnitř spotřebiče malé množství vody k uchování vlhkosti.

Likvidace starého spotřebiče:

Abyste zabránili možnému negativnímu dopadu na životní prostředí nebo lidské zdraví z nekontrolované likvidace odpadu, zlikvidujte jej správným způsobem pro zachování hodnotných zdrojů. Likvidaci smí provádět pouze autorizovaná sběrná místa.

Instalace, servis:

Nepokoušejte se spotřebič opravovat svépomocně, v případě potřeby požádejte o pomoc kvalifikovaného servisního technika.

Manipulace:

Se spotřebičem manipulujte opatrně, abyste zabránili poškození.


POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY NA VÍNO

Chladničku na víno doporučujeme instalovat na místě, kde se okolní teplota pohybuje v rozmezí mezi 23 a 26 °C. Pokud by se okolní teplota nacházela nad nebo pod doporučenou teplotou, mohlo by to mít nežádoucí vliv na výkon zařízení. Pokud byste například zařízení umístili do prostředí s extrémně nízkými nebo vysokými teplotami, mohlo by docházet k fluktuacím teplot uvnitř zařízení. Je možné, že by se nepodařilo dosáhnout požadovaného rozsahu.

Rozsah teplot chladničky na víno

Rozsah teploty	5 – 18 °C
----------------	-----------

Ovládací panel



Ovládání teploty

- Jedním stisknutím tlačítka můžete zapnout nebo vypnout vnitřní osvětlení zařízení. Osvětlení se automaticky vypne, pokud zůstane rozsvícené po dobu 10 minut. Když tlačítko znovu stisknete, osvětlení se opět zapne.
 - Stisknutím a podržením tlačítka na dobu 2 sekund můžete přepínat jednotku, ve které se teplota zobrazuje, mezi stupni Celsia a Fahrenheita.
- Chladnička na víno je vybavena „automatickým“ zámkem ovládacího panelu, který se aktivuje 20 sekund po posledním stisknutí nějakého tlačítka. Ovládací panel odemknete stisknutím tlačítka na dobu 2 sekund. Ozve se „PÍPNUTÍ“, které vás upozorní, že je ovládání opět aktivní.
 - Stisknutím tlačítka nebo na ovládacím panelu můžete nastavit teplotu podle potřeby. Jedním stisknutím tlačítka se požadovaná teplota o 1 °C zvýší, jedním stisknutím tlačítka se teplota o 1 °C sníží.

Poznámka

- Při prvním použití chladničky na víno nebo při spuštění chladničky na víno po době delší nečinnosti může být mezi nastavenou teplotou a teplotou uvedenou na LED displeji odchylka ve výši několika stupňů. To je normální, je to způsobeno delší dobou aktivace. Jakmile bude chladnička na víno spuštěná několik hodin, bude vše opět normální.

Tipy pro úsporu energie

- Spotřebič postavte do nejchladnější oblasti místnosti, mimo spotřebičů produkujících teplo a mimo přímé sluneční záření.
- Před vložením potravin do spotřebiče je nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Přetížení spotřebiče způsobuje delší provoz kompresoru.
- Potravinu správně zabalte a před vložením do spotřebiče nádoby vysušte. To zabrání tvorbě námrazy uvnitř spotřebiče.
- Koš spotřebiče nepřekrývejte alobalem, voskovým papírem ani papírovou utěrkou. Překrytí brání ve správné cirkulaci chladného vzduchu, čímž se spotřebič stává méně efektivní.
- Uspořádejte a označte potraviny za účelem snížení frekvence otírání dvířek a dlouhodobému otírání. Najednou vyndejte co nejvíc potravin a dvířka zavřete jak nejrychleji to bude možné.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!