

Obsah

Spojení

Přehrávání

Nastavení

Tipy

slepé střevo



marantz®

AV Surround Receiver
SR5015
SR5015 DAB

Návod k obsluze

Přední panel

Zobrazit

Zadní panel

1

Dálkový

Index



Obsah

Spojení

Přehrávání

Nastavení

Tipy

slepé střevo

Příslušenství	9
Vložení baterií	10
Provozní dosah jednotky dálkového ovládání	10
Funkce	11
Vysoce kvalitní zvuk	11
Vysoký výkon	12
Snadná obsluha	16
Názvy dílů a funkce	17
Přední panel	17
Zobrazit	20
Zadní panel	22
Jednotka dálkového ovládání	26

Spojení

Instalace reproduktorů	30
Připojení reproduktorů	37
Před připojením reproduktorů	37
Konfigurace reproduktorů a nastavení „Amp Assign“	41
Připojení 5.1kanálových reproduktorů	42
Připojení 7.1kanálových reproduktorů	43
Připojení 5.1kanálových reproduktorů: Bi-amp zapojení předních	49
reproduktor Připojení 5.1kanálových reproduktorů: Druhý pár předních	50
reproduktorů Připojení vícezónových	51
reproduktorů Připojení externího výkonového zesilovače	52

Připojení TV	53
Připojení 1 : Televizor vybavený konektorem HDMI a kompatibilní s ARC (Audio Return Channel) / eARC (Vylepšený kanál zpětného zvuku)	54
Připojení 2 : Televizor vybavený konektorem HDMI a nekompatibilní s ARC (Audio Return Channel) / eARC (Vylepšený kanál zpětného zvuku)	55
Připojení 3 : Televizor vybavený bez konektoru HDMI	56
Připojení přehrávacího zařízení	57
Připojení set-top boxu (satelitní tuner/kabelová TV)	58
Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray přehrávače	59
Připojení přehrávače kompatibilního s 8K	60
Připojení videokamery nebo herní konzole	61
Připojení gramofonu	62
Připojení paměťového zařízení USB k portu USB	63
Připojení antén FM/AM (pouze pro model FM/AM)	64
Připojení antény DAB/FM (pouze pro model FM/DAB)	66
Připojení k domácí síti (LAN)	67
Kabelová LAN	67
Bezdrátové připojení k internetu	68
Připojení externího ovládacího zařízení	69
Konektory DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	69
DC OUT konektor	70
Připojení napájecího kabelu	71

Přední panel

Zobrazit

Zadní panel

2

Dálkový

Index



Přehrávání

Základní operace	73	Poslech vysílání FM/AM (pouze pro model FM/AM)	86
Zapnutí napájení	73	Poslech vysílání FM/AM	87
Výběr vstupního zdroje	73	Ladění zadáním frekvence (Přímé ladění)	89
Nastavení hlasitosti	74	Vyhledávání RDS	89
Dočasné vypnutí zvuku (ztlumení)	74	Vyhledávání PTY	90
Přehrávání z přehrávače DVD/Blu-ray Disc přehrávače	74	Vyhledávání TP	91
Přehrávání z paměťového zařízení USB	75	Rádiový text	91
Přehrávání souborů uložených na paměťových zařízeních USB	76	Změna režimu ladění (Tune Mode)	92
Poslech hudby na zařízení Bluetooth	79	Automatické naladění stanic a jejich přednastavení (Auto Přednastavená paměť)	92
Přehrávání hudby ze zařízení Bluetooth	80	Předvolba aktuální vysílací stanice (Paměť předvoleb)	93
Spárování s jinými zařízeními Bluetooth	81	Poslech přednastavených stanic	93
Opětovné připojení k této jednotce ze zařízení Bluetooth	82	Zadejte název pro předvolenou vysílací stanici (Název předvolby)	94
Poslech zvuku ve sluchátkách Bluetooth	83	Přeskakování přednastavených stanic (Preset Skip)	95
Poslech zvuku ve sluchátkách Bluetooth	84	Zrušení přeskočení předvoleb	96
Opětovné připojení ke sluchátkům Bluetooth	85		
Odpojení sluchátek Bluetooth	85		



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!