

NÁVOD K POUŽITÍ

Mikrovlnná trouba pro komerční použití **KOM-9P25**



Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si přečtěte tyto pokyny.

OPATŘENÍ K ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NEŽÁDOUCÍ MIKROVLNNÉ ENERGII

- (A) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZAPÍNEJTE TROUBU S OTEVŘENÝMI DVÍŘKY POUŽÍVÁNÍ TROUBY S OTEVŘENÝMI DVÍŘKY MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK OZÁŘENÍ ZDRAVÍ ŠKODLIVOU ENERGIÍ.
NEVYŘAZUJTE Z ČINNOSTI A NEMANIPULUJTE S BEZPEČNOSTNÍMI UZÁVĚRY DVÍŘEK TROUBY.
- (B) **POZOR NA VNIKUTÍ CIZÍCH PŘEDMĚTŮ** MEZI ČELNÍMU PLOCHAMI TROUBY A DVÍŘKY TROUBY; POZOR NA ZNEČIŠTĚNÍ TOHOTO PROSTORU ZBYTKY ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ POPŘ. PŘIPRAVOVANÝCH POTRAVIN.
- (C) **VAROVÁNÍ:** V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ DVÍŘEK TROUBY NEBO TĚSNĚNÍ NESMÍ BÝT TROUBA POUŽÍVÁNA, A TO AŽ DO JEJÍ OPRAVY PRACOVNÍKEM S ODPOVÍDAJÍCÍ KVALIFIKACÍ; PŘI KONTROLE TROUBY VĚNUJTE POZORNOST PŘEDEVŠÍM: (1) DVÍŘKŮM (ZDA NEJSOU POŠKOZENA NEBO OHNUTA), (2) ZÁVĚSŮM A UZÁVĚRŮM DVÍŘEK (ZDA NEJSOU POŠKOZENY NEBO UVOLNĚNY), (3) TĚSNĚNÍM DVÍŘEK A TĚSNÍCÍM PLOCHÁM TROUBY.
- (D) **VAROVÁNÍ:** PROVÁDĚT SERVIS NEBO OPRAVU VYŽADUJÍCÍ DEMONTÁŽ JAKÉHOKOLIV KRYTU CHRÁNÍCÍHO PŘED MIKROVLNNÝM ZÁŘENÍM JE NEBEZPEČNÉ PRO KOHOKOLIV JINÉHO NEŽ KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÍHO TECHNIKA.
- (E) **VAROVÁNÍ:** DĚTI MOHOU POUŽÍVAT TROUBU BEZ DOZORU POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BYLY ŘÁDNĚ POUČENY, JSOU SCHOPNÉ TROUBU POUŽÍVAT BEZPEČNĚ A CHÁPOU RIZIKA NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ TROUBY.
- (F) **VAROVÁNÍ:** V PŘÍPADĚ POUŽITÍ SPOTŘEBIČE V KOMBINOVANÉM REŽIMU BY MĚLY DĚTI TROUBU POUŽÍVAT POUZE POD DOZOREM DOSPĚLÉHO Z DŮVODU VELMI VYSOKÝCH TEPLŮT.
- G) VAROVÁNÍ:** TEKUTINY ANI JINÉ POTRAVINY NESMÍTE OHŘÍVAT V UZAVŘENÝCH NÁDOBÁCH, PROTOŽE BY MOHLY EXPLODOVAT.
- (H) VAROVÁNÍ:** OHŘEV NÁPOJŮ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZPOŽDĚNÍ ERUPTIVNÍ VAR, PROTO PŘI MANIPULACI DÁVEJTE POZOR.
- (I) VAROVÁNÍ:** OBSAH DĚTSKÝCH LAHVÍ A SKLENIČEK S DĚTSKÝMI POKRMY PŘED JEJICH PODÁVÁNÍM DOBRĚ PROMÍCHEJTE NEBO PROTŘEPEJTE A ZKONTROLUJTE JEJICH TEPLŮTU.

OBSAH

• OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU OZÁŘENÍ MIKROVLNNOU ENERGIÍ	1
• OBSAH	2
• DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
• INSTRUKCE O UZEMNĚNÍ	4
• INSTALACE	4
• TECHNICKÉ ÚDAJE	5
• DŮLEŽITÉ	5
• POPIS SPOTŘEBIČE	6
• OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČE	7
• PÉČE O VAŠI MIKROVLNNOU TROUBU	8
• LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ	8
• NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU	9
• ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	9
• OTÁZKY A ODPOVĚDI	10
• INSTRUKCE O VAŘENÍ	11
• KUCHYŇSKÉ NÁDOBÍ	11
• BEZPEČNÉ POUŽITÍ MIKROVLNNÉ TROUBY	12
• PRINCIPY PŘÍPRAVY V MIKROVLNNÉ TROUBĚ	13
• JAK MIKROVLNY VAŘÍ JÍDLO	13
• PŘEVODNÍ TABULKA	13
• PRŮVODCE PŘÍPRAVY POTRAVIN	14

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!