



Uživatelská příručka
Návod k instalaci
Instrukce pro recyklaci

VDP647X
VD647W
VDP645GB4

Nejprve si prosím přečtěte tuto příručku!

Vážený zákazníku,

Rádi bychom, abyste z tohoto spotřebiče, který je vyráběn ve vysoké kvalitě v moderním závodě, získali co nejlepší možné využití.

Z tohoto důvodu si před použitím spotřebiče pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, poskytněte jej prosím spolu s uživatelskou příručkou. Při používání spotřebiče dodržujte všechny instrukce a upozornění uvedené v příručce a postupujte dle pokynů.

Symbols a jejich významy použité v této příručce:

	Důležité informace a užitečné tipy během užívání
	Varování před nebezpečím pro život a majetek
	Varování před úrazem elektrickým proudem
	Varování před rizikem vzniku požáru
	Varování před horkými povrchy

Uživatelská příručka vám pomůže používat spotřebič efektivně a bezpečně.

- Před instalací a spuštěním spotřebiče si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
- Vždy dodržujte příslušné bezpečnostní pokyny.
- Uživatelskou příručku uschovejte na místě, které je v případě potřeby v budoucnu snadno dostupné.
- Přečtěte si prosím i ostatní dokumentaci dodávanou se spotřebičem. Prosím mějte na paměti, že tato uživatelská příručka se může vztahovat také na jiné modely. Rozdíly mezi modely jsou jasně uvedeny v příručce.

OBSAH

1.	DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
1.1.	Obecná bezpečnost	3
1.2.	Bezpečnost dětí	5
1.3.	Bezpečnost při práci s elektrickým spotřebičem	5
1.4.	Účel použití	5
2.	INSTALACE	6
2.1.	Před použitím spotřebiče	6
2.2.	Instalace a zapojení	7
2.3.	Připojení kabelu	10
2.4.	Zapojení plynu	10
2.5.	Kontrola izolace	12
2.6.	Finální kontrola	12
2.7.	Likvidace spotřebiče	13
3.	INFORMACE O VÝROBKU:	14
3.1.	Přehled	14
3.2.	Technické vlastnosti vestavěné varné desky	14
4.	Používání varná deska	15
4.1.	První použití	15
4.2.	První čištění	15
4.3.	Popis použití plynového varná deska :	15
4.4.	Bezpečnostní zařízení průchodu plynu	16
5.	Údržba a čištění	16
5.1.	Obecné informace	16
5.2.	Čištění ovládacího panelu	17
5.3.	Čištění varná deska	17
6.	Navrhovaná řešení problémů	18

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!