



**BOSCH**

Zaregistrujte  
svoj nový  
spotrebič na MyBosch  
teraz a získajte  
bezplatné výhody:  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# Práčka so sušičkou

**WNG254U0BY**

**sk** Návod na používanie a inštaláciu

## Vaša nová práčka so sušičkou

Rozhodli ste sa pre práčku so sušičkou značky Bosch.

Prosím, venujte niekoľko minút svojho času prečítaniu a oboznámeniu sa s prednosťami vašej práčky so sušičkou.

Aby boli vysoké nároky na kvalitu značky Bosch vždy splnené, bola každá práčka so sušičkou, ktorá opustila náš výrobný podnik, starostlivo prekontrolovaná z hľadiska funkčnosti a bezchybného stavu.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise či službách nájdete na našej internetovej stránke [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na používanie a inštaláciu opisuje rôzne modely, na príslušných miestach nájdete upozornenie na konkrétne rozdiely.



Práčku so sušičkou uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na používanie a inštaláciu!

## Pravidlá zobrazenia

### ⚠ Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

### Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

### Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

# Obsah

 <b>Predpokladané použitie</b> . . . . .	4	 <b>Pracie prostriedky a aviváže</b> . . . . .	28
 <b>Bezpečnostné pokyny</b> . . . . .	5	Odporúčané pracie prostriedky. . . . .	28
Deti/osoby/zvieratá. . . . .	5	 <b>Prehľad programov</b> . . . . .	29
Inštalácia . . . . .	6	Voliteľný program . . . . .	29
Prevádzka . . . . .	9	Tabuľka sušenia . . . . .	34
Čistenie/údržba . . . . .	11	 <b>Predvolené nastavenia programu</b> . . . . .	35
 <b>Ochrana životného prostredia</b> . . . . .	12	‡ Temp. (voľba teploty) . . . . .	35
Obal/starý spotrebič. . . . .	12	⊙ rpm (ot.) . . . . .	35
Šetrite energiu a udržiavajte zdroje. . . . .	12	⌚ Finished in/Time Dry (hotové za/čas sušenia) . . . . .	35
Režim úspory energie. . . . .	13	 <b>Dodatkové nastavenia programu</b> . . . . .	36
 <b>Umiestnenie a pripájanie</b> . . . . .	13	☀ Drying Aim (cieľ sušenia) . . . . .	36
Štandardné príslušenstvo . . . . .	13	🧼 AntiStain . . . . .	36
Bezpečnostné pokyny. . . . .	14	↓ Prewash (predpierka) . . . . .	37
Miesto inštalácie . . . . .	14	🌀 Less Ironing (ľahké žehlenie) . . . . .	37
Inštalácia na podklad alebo na drevenú trámovú podlahu. . . . .	14	⚙ SpeedPerfect . . . . .	37
Inštalácia spotrebiča v kuchyni. . . . .	15	 <b>Prevádzka spotrebiča</b> . . . . .	37
Odstránenie prepravných blokovacích prvkov. . . . .	15	Príprava spotrebiča . . . . .	37
Odstraňovanie podpier . . . . .	16	Zvoľte program/zapnite spotrebič . . . . .	38
Dĺžky hadice a kábla . . . . .	17	Vloženie bielizne do bubna . . . . .	38
Prívod vody . . . . .	17	Dávkovanie a pridanie pracieho prostriedku a aviváže . . . . .	38
Vypúšťanie vody . . . . .	18	Spustenie programu . . . . .	40
Vyrovnanie . . . . .	19	Detská poistka. . . . .	40
Elektrické pripojenie . . . . .	20	Doplnenie/vyberanie bielizne . . . . .	40
Pred prvým práním . . . . .	20	Zmena programu . . . . .	40
Preprava . . . . .	21	Zrušenie programu . . . . .	41
 <b>Zoznámenie sa so spotrebičom</b> . . . . .	23	Koniec programu. . . . .	41
Spotrebič . . . . .	23	Vyberanie bielizne/vypnutie spotrebiča . . . . .	41
Ovládací panel . . . . .	24	 <b>Nastavenia spotrebiča</b> . . . . .	42
Displej. . . . .	25	 <b>Snímače</b> . . . . .	42
 <b>Bielizeň</b> . . . . .	26	Systém detekcie nevyváženého naplnenia. . . . .	42
Príprava bielizne na pranie . . . . .	26		
Príprava bielizne na sušenie . . . . .	27		
Škrobenie . . . . .	27		
Farbenie / bielenie . . . . .	27		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!