

# SIEMENS

## Pračka

WM14N261CS

cs Návod k použití a montáži



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

# Obsah

<b>Bezpečnost</b> .....	<b>4</b>	Stupně zašpinění.....	31
Všeobecné pokyny.....	4	Značky pro údržbu na visačkách...	31
Použití k určenému účelu.....	4	<b>Prací a ošetrovací prostředky</b> .....	<b>31</b>
Omezení okruhu uživatelů.....	5	Doporučené prací prostředky .....	32
Bezpečná instalace .....	5	Dávkování pracích prostředků .....	32
Bezpečné použití.....	7	<b>Základní ovládání</b> .....	<b>33</b>
Bezpečné čištění a bezpečná údržba .....	9	Zapnutí spotřebiče .....	33
<b>Zabránění věcným škodám</b> .....	<b>11</b>	Nastavení programu.....	33
<b>Ochrana životního prostředí a úspora</b> .....	<b>12</b>	Přízpůsobení nastavení progra- mu .....	33
Likvidace obalu .....	12	Vložení prádla.....	34
Úspora energie a zdrojů .....	12	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky .....	34
Režim šetření energie .....	12	Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku .....	34
<b>Instalace a připojení</b> .....	<b>13</b>	Spuštění programu.....	35
Vybalení spotřebiče.....	13	Upravení doby skončení před spuštěním programu .....	35
Rozsah dodávky.....	14	Namáčení prádla.....	35
Požadavky na místo instalace.....	14	Přidání prádla .....	35
Odstranění přepravních pojistek ....	15	Zrušení programu.....	35
Připojení spotřebiče .....	16	Pokračování programu při nast- avení stop po máchání.....	36
Vyrovnaní spotřebiče.....	17	Vyjmutí prádla.....	36
<b>Seznámení</b> .....	<b>19</b>	Vypnutí spotřebiče.....	36
Spotřebič .....	19	<b>Dětský zámek</b> .....	<b>36</b>
Násypka na prací prostředky .....	20	Aktivace dětského zámku .....	36
Ovládací prvky.....	20	Deaktivace dětského zámku.....	37
<b>Displej</b> .....	<b>21</b>	<b>Základní nastavení</b> .....	<b>38</b>
<b>Tlačítka</b> .....	<b>23</b>	Přehled základních nastavení .....	38
<b>Programy</b> .....	<b>24</b>	Změna základních nastavení.....	38
<b>Příslušenství</b> .....	<b>29</b>	<b>Čištění a ošetrování</b> .....	<b>39</b>
<b>Před prvním použitím</b> .....	<b>29</b>	Typy pro údržbu spotřebiče .....	39
Spuštění praní bez prádla .....	29	Čištění bubnu .....	39
<b>Prádlo</b> .....	<b>30</b>	Čištění násypky na prací prostředky .....	39
Příprava prádla .....	30	Odvápnění .....	40
Třídění prádla .....	31	Čištění čerpadla .....	40

Čištění odtokové hadice u sifonu...	43
Vyčistěte sítko v přívodu vody.....	43

**Odstranění poruch ..... 46**

Chybový kód/chybové hlášení/ signál .....	46
Poruchy funkce.....	47
Zvuky .....	50
Problém s výsledkem .....	50
Netěsnost .....	51
Zápachy.....	51
Nouzové odblokování.....	52

**Přeprava, uskladnění a likvidace..... 52**

Demontáž spotřebiče .....	52
Nasazení přepravních pojistek .....	52
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	53
Likvidace starého spotřebiče .....	53

**Zákaznický servis..... 54**

Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	54
---	----

**Hodnoty spotřeby ..... 55****Technické údaje ..... 55**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!