




EUFY_EUFYCAM2C/KIT_CZ



BEZDRÁTOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM EUFYCAM 2C

Návod k použití

Co je součástí balení


Pro instalaci stanice HomeBase 2

HomeBase 2 (T8010)

Napájecí adaptér
pro HomeBase 2

Ethernet kabel

Kovový nástroj
pro rezetování



Pro instalaci kamery eufyCam 2C



eufyCam 2C
dobíjecí kabel
micro USB



montážní konzole, šrouby, hmoždinky

1. Počet kamer a příslušenství se liší podle typu soupravy, kterou si pořizujete.
2. Adaptér stanice HomeBase 2 se liší dle regionu.

Popis



HomeBase 2

1. LED indikátor
2. Reproduktor
3. Napájecí port
4. USB port
5. Port Ethernet
6. Tlačítko SYNC/ALARM OFF
7. Tlačítko Reset




eufyCam 2C

1. Čočka kamery
2. Senzor světla
3. Mikrofon
4. Senzor pohybu
5. Bodové světlo
6. LED indikátor
7. Tlačítko pro synchronizaci
8. Montážní otvor
9. USB dobíjecí port
10. Reproduktor



Připojení stanice HomeBase 2 k internetu

1. Zapněte stanici HomeBase 2, poté použijte přiložený ethernet kabel pro připojení k stanici HomeBase 2 k routeru.
2. LED indikátor začne svítit modře (to může trvat až jednu minutu) v okamžiku, kdy je stanice HomeBase 2 připravena k nastavení.



Stažení aplikace a nastavení systému

Aplikaci Eufy Security si můžete stáhnout buď z App Store (zařízení iOS) nebo z Google Play (zařízení Android devices).




Zaregistrujte si svůj účet Eufy Security a poté postupujte podle pokynů na displeji pro dokončení nastavení systému.

Montáž kamery

1. Nalezení správného montážního bodu


Pro nalezení správného místa montáže kamery eufyCam 2C je třeba otestovat sílu bezdrátového signálu.

- ① Otevřete aplikaci Eufy Security a jděte do **Camera Settings** > **Mounting Guide**.
- ② Pro otestování síly bezdrátového signálu vezměte kameru a telefon na místo, kam si přejete umístit kameru.
- ③ Pokud je signál slabý, posuňte kameru blíže ke stanici HomeBase na tolik, na kolik to je možné..



2. Výška a umístění

Kameru eufyCam 2C instalujte ve výšce 2 - 3 m nad zemí. V této výšce je maximální detekční rozsah senzoru pohybu kamery eufyCam 2. Vyhněte se umístění eufyCam 2C na přímém slunečním světle.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!