

PHILIPS

Water Solutions

On-tap


AWP3703 AWP3704

AWP3753 AWP3754



EN	User manual	1
BG	Ръководство за употреба	6
CZ	Návod k použití	10
DE	Benutzerhandbuch	15
ES	Manual del usuario	20

FR	Manuel d'utilisation	25
IT	Manuale utente	30
PL	Podręcznik użytkownika	35
RU	Руководство пользователя	40
SK	Návod na použitie	44



EN

- ① Timer
- ② Filter cartridge housing
- ③ Filter cartridge
- ④ ⑤ Seal ring
- ⑥ Filter cartridge holder
- ⑦ Filtered water outlet
- ⑧ Selection button
- ⑨ Unfiltered water outlet
- ⑩ Attachment nut
- ⑪ Pre-filter
- ⑫ Optional adaptors
 - Ⓐ A-Type
 - Ⓑ B-Type
 - Ⓒ C-Type
 - Ⓓ Mini wrench

BG

- ① Таймер
- ② Тяло на блока за пречистване на водата
- ③ Филтрираща касета
- ④ ⑤ Уплътнителен пръстен
- ⑥ Държач за филтриращата касета
- ⑦ Отвор за изтичане на филтрирана вода
- ⑧ Бутон за избор на режим
- ⑨ Отвор за изтичане на нефилтрирана вода
- ⑩ Прикрепваща гайка
- ⑪ Предварително филтриране
- ⑫ Допълнителни адаптери
 - Ⓐ тип А
 - Ⓑ тип В
 - Ⓒ тип С
 - Ⓓ мини гаечен ключ

CZ

- ① Časovač
- ② Pouzdro filtrační patrony
- ③ Filtrační patrona
- ④ ⑤ Těsnící kroužek
- ⑥ Držák filtrační patrony
- ⑦ Výstup filtrované vody
- ⑧ Tlačítko voliče
- ⑨ Výstup nefiltrované vody
- ⑩ Připojovací matice
- ⑪ Předřazený filtr
- ⑫ Volitelné adaptéry
 - Ⓐ Typ A
 - Ⓑ Typ B
 - Ⓒ Typ C
 - Ⓓ Mini klíč

ES

- ① Temporizador
- ② Carcasa del cartucho de filtro
- ③ Cartucho de filtro
- ④ ⑤ Anillo de sello
- ⑥ Soporte del cartucho de filtro
- ⑦ Salida de agua filtrada
- ⑧ Botón de selección
- ⑨ Salida de agua sin filtrar
- ⑩ Tuerca de fijación
- ⑪ Prefiltro
- ⑫ Adaptadores opcionales
 - Ⓐ Tipo A
 - Ⓑ Tipo B
 - Ⓒ Tipo C
 - Ⓓ Mini llave

DE

- ① Timer
- ② Filterpatronengehäuse
- ③ Filterpatrone
- ④ ⑤ Dichtring
- ⑥ Filterpatronenhalter
- ⑦ Auslauf gefiltertes Wasser
- ⑧ Auswahl taste
- ⑨ Auslauf ungefiltertes Wasser
- ⑩ Befestigungsmutter
- ⑪ Vorfilter
- ⑫ Optionale Adapter
 - Ⓐ Typ A
 - Ⓑ Typ B
 - Ⓒ Typ C
 - Ⓓ Mini Wrench

FR

- ① Minuteur
- ② Boîtier pour la cartouche-filtre
- ③ Cartouche-filtre
- ④ ⑤ bague d'étanchéité
- ⑥ Support pour la cartouche-filtre
- ⑦ Sortie de l'eau filtrée
- ⑧ Bouton de sélection
- ⑨ Sortie de l'eau non-filtrée
- ⑩ Écrou de fixation
- ⑪ Pré-filtre
- ⑫ Adaptateurs optionnels
 - Ⓐ Type A
 - Ⓑ Type B
 - Ⓒ Type C
 - Ⓓ Mini clé

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!