

acer



*Aspire 3*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2019. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 3

Zahrnuje: A315-42 / A315-42G / A315-54 / A315-54K / A315-56

Tato revize: 11/2019



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Na úvod</b> .....	<b>6</b>	Použití hesla .....	36
Uživatelské příručky .....	6	Zadání hesel .....	37
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>38</b>
Vypnutí počítače .....	6	Pořadí spouštění .....	38
Péče o počítač .....	7	Nastavení hesel .....	38
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>39</b>
Čištění a servis .....	8	Úsporný režim .....	39
<b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....	<b>9</b>	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>41</b>
Obrazovka .....	9	Vlastnosti baterie .....	41
Zobrazení klávesnice .....	10	Dobíjení baterie .....	41
Pohled zleva .....	11	Optimalizace životnosti baterie .....	42
Pohled zprava .....	11	Kontrola napájení z baterie .....	43
Informace o USB 3.1 Gen 1 .....	12	Upozornění na vybití baterie .....	43
Pohled zespodu .....	12	<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>44</b>
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>13</b>	Odpojení od stolního počítače .....	44
Zámkové klávesy .....	13	Přenášení .....	44
Speciální klávesy .....	13	Příprava počítače .....	44
Klávesové zkratky .....	14	Co s sebou na schůzky .....	45
Klávesy Windows .....	15	Přenášení počítače domů .....	45
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>16</b>	Příprava počítače .....	45
Gesta na touchpadu .....	16	Co vzít s sebou .....	45
Změna nastavení touchpadu .....	18	Zvláštní opatření .....	46
<b>Obnovení</b> .....	<b>20</b>	Používání počítače v domácí kanceláři .....	46
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	20	Cestování s počítačem .....	46
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	22	Příprava počítače .....	46
Obnovení počítače .....	23	Co vzít s sebou .....	47
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	23	Zvláštní opatření .....	47
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	24	Cestování do jiných zemí .....	47
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>27</b>	Příprava počítače .....	47
Povolení a zakázání Bluetooth .....	27	Co vzít s sebou .....	47
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	27	Zvláštní opatření .....	48
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>30</b>	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....	<b>50</b>
Připojeno k bezdrátové síti .....	30	<b>Video a zvukové konektory</b> .....	<b>51</b>
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	30	Připojení monitoru .....	51
Připojení pomocí kabelu .....	33	Sluchátka a mikrofon .....	51
Integrovaná možnost síťového připojení .....	33	<b>HDMI</b> .....	<b>52</b>
Připojení k mobilní síti .....	33	<b>Časté otázky</b> .....	<b>54</b>
<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>34</b>	Vyzádání služby .....	56
<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>36</b>	Tipy a pokyny pro používání Windows 10 .....	58
Používání bezpečnostního zámku počítače .....	36	Jak se dostanu na [Start] (Úvodní obrazovka)? .....	58
		Jak mohu počítač vypnout? .....	58
		Jak mohu počítač odemknout? .....	58
		Jak mohu nastavit připomenutí? .....	60
		Kde jsou mé aplikace? .....	61
		Co je účet Microsoft ID (účet)? .....	62
		Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? .....	63

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!