

iGET

SECURITY P11v2

Instalační manuál CZ

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Bezpečnostní opatření

1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu a tepelnému záření a nesmí být zakrýváno.
3. Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je doporučena.
4. Nevystavujte zařízení prašnému prostředí, a vlhkému prostředí nespĺňující doporučené hodnoty včetně deště a kapalin.
5. Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
6. Nevystavujte zařízení silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
7. Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry nebo baterie než ty, které jsou pro provoz určené.
8. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.

9. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.



Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

10. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.

Prohlášení o shodě:




Tímto INTELEK spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SECURITY P11v2 (LB-01A) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže. RoHS: Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády

č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu. Výrobce / výhradní dovozce produktů iGET do EU: INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ, web: <http://www.iget.eu>, SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>, Copyright © 2020 INTELEK spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

SECURITY P11v2 – Venkovní siréna



Specifikace

Frekvence vysílání: 433 MHz

Provozní teplota:

- 20°C ~ +60°C

Provozní vlhkost: 5% ~ 90%

Použití kódování: 2262/1527

Hlasitost: 100 dB/ 3 m

Napájecí napětí:

Napájecí adaptér vstup: 230V

AC, výstup: 12V DC 0,5 A

Baterie: 4ks 1,5 V, typ LR20

(baterie nejsou součástí balení)

Dosah signálu k centrální

jednotce: 80 m při přímé

viditelnosti

Doporučení

- Maximální dosah bezdrátového signálu v otevřeném prostředí od centrální jednotky je 80 m. V domech se silným zdívkem nebo železobetonem se tato vzdálenost razantně snižuje.
- Siréna musí být stabilně umístěna na pevném podkladu.
- Snažte se sirénu co nejvíce chránit před účinky povětr. vlivů – voda, slunce, vítr.
- Po ukotvení do držáku je siréna jištěna i ochranou tamperem - jakmile by se někdo pokoušel o násilnou demontáž sirény, bude vyvolán poplach.
- Pro připojení sirény k alarmu iGET SECURITY použijte buď napájecí adaptér (součástí balení), nebo baterie (nejsou součástí balení).
- Vnitřní porty sirény mají význam: LB1 a LB2 – připojení k alarmu drátově, 12V – externí napájení +, GND – externí napájení -, BAT – baterie +, baterie -.

Instalace

Níže je popsán postup pro dva modely - alarm iGET SECURITY M3B a M2B.

Instalace k alarmu iGET SECURITY M3B

Odšroubujte čelní kryt sirény, připojte ji k napájení, a zkontrolujte, zdali je posunovací tlačítko **Power** v poloze „On“. Postupujte dle popisu níže, pozor, zdali se daný řádek s nastavením týká sirény nebo alarmu.

Siréna: Zapněte napájení, tlačítko **Power** do polohy **On**

Alarm: Vstupte do nastavení, v továrním nastavení je to **1 2 3 1 2 3 #**

Alarm: Zadejte **7 1 * 6 6 9 9 #** (znak za číslem 71 je hvězdička, znak na konci číslic je křížek)

Alarm: Zadejte *** * #** (je to hvězdička, hvězdička, křížek)

Siréna: Podržte tlačítko **Code** tak dlouho dokud se nezobrazí na siréně **dvě čárky „- -“**

Alarm: Podržte tlačítko **SOS** v pravém dolním rohu tak dlouho, až siréna zobrazí „0 1“

Siréna: Krátce stiskněte tlačítko **Reset**, siréna poté zobrazí **dvě čárky „- -“**

Alarm: Zadejte heslo pro deaktivaci a tlačítko odemčený zámek, v základním nastavení je to **1 2 3 4 5 6** 

Siréna: Siréna zobrazí „0 1“

Siréna: Krátce stiskněte tlačítko **Reset**, siréna poté zobrazí **dvě čárky „- -“**

Siréna: Krátce stiskněte tlačítko **Code**, displej sirény poté nezobrazuje žádný znak.

Nastavení dokončeno, přišroubujte čelní kryt sirény a umístěte ji.

Instalace k alarmu iGET SECURITY M2B

Odšroubujte čelní kryt sirény, připojte ji k napájení, a zkontrolujte, zdali je posunovací tlačítko **Power** v poloze „**On**“. Postupujte dle popisu níže, pozor, zdali se daný řádek s nastavením týká sirény nebo alarmu.

Siréna: Zapněte napájení, tlačítko **Power** do polohy **On**

Alarm: Vstupte do nastavení, v továrním nastavení je to **8 8 8 8 #** (znak za číslem 8888 je křížek)

Alarm: Zadejte **4 1 1 #** (znak za číslem 411 je křížek)

Alarm: Zadejte **4 3 6 6 #** (znak za číslem 4366 je křížek)

Siréna: Podržte tlačítko **Code** tak dlouho dokud se nezobrazí na siréně **dvě čárky „- -“**

Alarm: Zadejte **0 # * #** (nula, křížek, hvězdička, křížek)

Siréna: Siréna zobrazí na chvíli „**0 1**“

Siréna: Krátce stiskněte tlačítko **Reset**, siréna poté zobrazí **dvě čárky „- -“**

Siréna: Krátce stiskněte tlačítko **Code**, displej sirény poté nezobrazuje žádný znak.

Nastavení dokončeno, přišroubujte čelní kryt sirény a umístěte ji.

Odinstalace

M2B: Pokud je nutné sirénu od hlavní jednotky odpárovat postupujte následovně: na hlavní jednotce alarmu vstupte do nastavení (defaultně 8888#). Nyní zadejte 410#. Poté sirénu vyresetujte do základního nastavení držením tlačítka Reset cca 10 vteřin při zapnuté siréně.

M3B: Sirénu vyresetujte do základního nastavení držením tlačítka Reset cca 10 vteřin při zapnuté siréně.

Pozor!

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a připojení sirény provádějte opatrně, používejte pouze typ adaptéru, který je uveden ve specifikaci.

Upozornění/Omezení

Siréna reaguje ihned, bez zpoždění. Není možné ji použít s nastavením alarmu se zpožděním.

Při použití této sirény je nutné ovládat alarm pomocí klíčenek, tzn. aktivace/deaktivace probíhá ihned.

Nelze ji tedy používat při zpožděné detekční zóně, jelikož poplach je vyvolán ihned, ne až po skončení odpočtu k zadání kódu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!