

# GOLDDESS

RMD 085 GW8SSF



**NÁVOD K POUŽITÍ | NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI | INSTRUCTION MANUAL  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**CHLADNIČKA | CHLADNIČKA | LODÓWKA | FRIDGE | HÜTÖ**

**CZ**

**SK**

**PL**

**EN**

**HU**

## **CZ - CHLADNIČKA**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....      | 3  |
| II. POPIS.....                      | 9  |
| III. INSTALACE.....                 | 9  |
| IV. KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....       | 11 |
| V. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....             | 14 |
| VI. TECHNICKÉ INFORMACE.....        | 16 |
| VII. PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS..... | 16 |
| VIII. VAROVÁNÍ.....                 | 17 |

## **SK - CHLADNIČKA**

|  |    |
|--|----|
| I. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....              | 19 |
| II. POPIS.....                               | 25 |
| III. INŠTALÁCIA.....                         | 26 |
| IV. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....               | 27 |
| V. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....                   | 30 |
| VI. TECHNICKÉ DÁTA.....                      | 32 |
| VII. STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A SERVIS..... | 32 |
| VIII. VAROVANIE.....                         | 33 |

## **PL - LODÓWKA**

|  |    |
|--|----|
| I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.....       | 35 |
| II. WYGLĄD URZĄDZENIA.....             | 42 |
| III. INSTALACJA.....                   | 43 |
| IV. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA.....        | 44 |
| V. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....        | 48 |
| VI. DANE TECHNICZNE.....               | 50 |
| VII. OPIEKA NAD KLIENTEM I SERWIS..... | 50 |
| VIII. OSTRZEŻENIE.....                 | 51 |

## **EN - FRIDGE**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| I. SAFETY INFORMATION.....          | 53 |
| II. OVERVIEW.....                   | 59 |
| III. INSTALLATION.....              | 59 |
| IV. DAILY USE.....                  | 61 |
| V. TROUBLESHOOTING.....             | 64 |
| VI. TECHNICAL DATA.....             | 66 |
| VII. CUSTOMER CARE AND SERVICE..... | 66 |
| VIII. WARNING.....                  | 67 |

## **HU - HŰTŐ**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| I. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....       | 69 |
| II. KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA.....            | 75 |
| III. TELEPÍTÉS.....                  | 76 |
| IV. MINDENNAPI HASZNÁLAT.....        | 77 |
| V. PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA.....          | 81 |
| VI. MŰSZAKI ADATOK.....              | 82 |
| VII. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ..... | 82 |
| VIII. FIGYELEM.....                  | 83 |

## I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- V zájmu vlastní bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pozorně přečtete tento návod, včetně tipů a upozornění. Aby nedošlo ke zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby osoby používající spotřebič byly důkladně seznámeny s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tento návod uschovejte a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče i v případě jeho přestěhování nebo prodeje tak, aby každý, kdo jej bude během jeho životnosti užívat, byl řádně informován o jeho používání a bezpečnosti.
- Dodržujte bezpečnostní opatření tohoto návodu k použití z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené jejich nedodržením.

### Bezpečnost dětí a nemohoucích osob

- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod dohledem nebo mají pokyny týkající se používání spotřebiče a chápou s tím spojená rizika.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a následně i vykládat potraviny z chladicích spotřebičů.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Veškeré obaly ukládejte mimo dosah dětí, protože hrozí riziko udušení.
- Pokud spotřebič vyřazujete z provozu, vytáhněte jej za zásuvky, odstříhněte síťový kabel (co nejbližší spotřebiče) a odstraňte dveře, aby hrající si děti neutrpěly úraz elektrickým proudem nebo se do spotřebiče nezavřely.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým uzávěrem dveří nahradit starší spotřebič s pružinovým zámekem (západkou) na dveřích nebo víku, ujistěte se před vyvezením starého spotřebiče, že jste tuto pružinovou západku učinili nefunkční. Zabráníte tím, že se spotřebič nestane smrtící pastí pro děti.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!