

Zařízení řízená přes WiFi

Uživatelská příručka

objednací čísla: 00176547 / 00176548
00176549 / 00176550
00176551 / 00176552
00176553 / 00176554
00176555

Obsah

1. NEŽ ZAČNETE	3
1.1. Vysvětlení varování a poznámek	3
1.2. Bezpečnost	4
2. ÚVOD.....	4
3. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY	5
3.1. Dvoupásmové směrovače (2.4 GHz a 5 GHz)	5
4. PŘÍPRAVA.....	7
4.1. Spuštění aplikace Hama Smart Solution	7
5. MONTÁŽ, ZAČÍNÁME	9
5.1. WiFi LED žárovky.....	9
5.2. Síťový vypínač WiFi.....	12
5.3. WiFi Zásuvka.....	16
5.4. WiFi kontakt dveří / oken	19
5.5. WiFi pohybové čidlo.....	23
6. ČASOVAČ, AUTOMATICKÉ FUNKCE A SCÉNÁŘE	27
6.1. Časovač	27
6.2. Scénáře a automatické funkce (automatizace)	27
7. INTEGRACE V AMAZON ALEXA	29
8. INTEGRACE V GOOGLE HOME	29
9. PÉČE A ÚDRŽBA	31
10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	31
11. FAQ.....	32
12. TECHNICKÉ ÚDAJE	37
13. POKYNY K LIKVIDACI	38
14. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	38

1. Než začnete

Vážený zákazníku,
zakoupením produktu **Hama** jste získali kvalitní produkt, který odpovídá současnému stavu vývoje a splňuje náročné technologické i funkční požadavky. Věnujte prosím pozornost informacím obsaženým v tomto návodu, seznámí Vás se zakoupeným zařízením a jeho funkcemi.

Doufáme, že budete s naším produktem spokojeni a že Vám bude dlouho a spolehlivě sloužit.

O tomto návodu

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí WiFi zařízení, poskytuje důležité informace o podmínkách použití, bezpečnosti, zapojení a provozu zařízení. Návod k použití by měl být kdykoliv dostupný obsluze zařízení. Každý kdo používá toto zařízení, by měl být obeznámen s informacemi obsaženými v tomto návodu. Návod mějte vždy při ruce, v případě potřeby jej předejte ostatním uživatelům současně se zařízením.

1.1. Vysvětlení varování a poznámek

Návod obsahuje následující formy upozornění:

! VAROVÁNÍ

Varování tohoto typu varuje před přímým nebezpečím.

Upozorňuje na situace, které mohou vést ke vzniku zranění, nebo škodám na majetku.

POZNÁMKA

- V poznámkách jsou uváděny další užitečné informace pro zacházení se zařízením.

! VAROVÁNÍ - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Toto varování označuje části produktu, které jsou napájeny nebezpečným napětím dostatečně velkým, aby představovaly riziko úrazu elektrickým proudem. V manuálu označujeme rizikové aktivity, související se sít'ovým napětím.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!