

SAMSUNG

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-N970F/DS
SM-N975F/DS

Slovak. 09/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 7 Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia
- 10 Usporiadanie a funkcie zariadenia
- 17 Batéria
- 22 Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
- 26 Pamäťová karta (karta microSD) (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
- 29 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 30 Úvodné nastavenie
- 31 Konto Samsung
- 32 Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)
- 35 Informácie o displeji
- 46 Panel oznámení
- 48 Zachytenie snímok obrazovky a záznam obrazovky
- 50 Zadávanie textu

Aplikácie a funkcie

- 53 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 55 Vyhľadávač
- 55 Funkcie pera S Pen
- 73 Bixby
- 77 Bixby Vision
- 80 Bixby Home
- 83 Bixby Routines

- 85 Reminder
- 89 Telefón
- 94 Kontakty
- 98 Správy
- 100 Internet
- 102 Fotoaparát
- 122 Galéria
- 127 Emoji AR
- 134 AR kresba
- 135 Always On Display
- 137 Bočný displej
- 141 Viac okien
- 144 Samsung Health
- 147 Samsung Members
- 147 Samsung Notes
- 154 PENUP
- 158 Galaxy Wearable
- 158 Kalendár
- 159 Hlasový záznamník
- 161 Moje súbory
- 162 Hodiny
- 163 Kalkulačka
- 164 Game Launcher
- 165 Game Booster
- 167 Detská dom. obr.
- 168 SmartThings
- 173 Zdieľanie obsahu

- 174 Samsung DeX
- 180 Samsung Global Goals
- 180 Aplikácie Google

Nastavenia

- 182 Úvod
- 182 Pripojenia
 - 183 Wi-Fi
 - 185 Bluetooth
 - 187 NFC a platba
 - 189 Šetrič dát
 - 189 Aplikácie použ. iba mobil. prip.
 - 190 Správca kariet SIM (modely s dvomi kartami SIM)
 - 190 Mobilný bod a zdieľanie pripoj.
 - 192 Ďalšie nastavenia pripojenia
- 195 Zvuky a vibrovanie
 - 195 Dolby Atmos (priestorový zvuk)
 - 196 Oddelený zvuk aplikácie
- 196 Oznámenia
- 197 Zobrazenie
 - 198 Filter modrého svetla
 - 198 Nočný režim
 - 199 Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja
 - 200 Rozlíšenie obrazovky (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
 - 200 Šetrič obrazovky
- 201 Tapety a témy
- 201 Zamknutá obrazovka
 - 202 Smart Lock

- 202 Biometrické údaje a zabezpečenie
 - 204 Rozpoznávanie tváre
 - 207 Rozpoznávanie odtlačkov prstov
 - 210 Samsung Pass
 - 213 Zabezpečený priechod
- 217 Kontá a zálohovanie
 - 218 Samsung Cloud
- 219 Google
- 220 Pokročilé funkcie
 - 221 Prepojenie s Windowsom
 - 222 Pohyby a gestá
 - 223 Duálny komunikátor
- 224 Digitálna pohoda
- 226 Starostlivosť o zariadenie
 - 226 Optimalizácia zariadenia
 - 227 Batéria
 - 228 Úložisko
 - 228 Pamäť
 - 229 Zabezpečenie
- 229 Aplikácie
- 229 Všeobecné spravovanie
- 230 Zjednodušenie ovládania
- 231 Aktualizácia softvéru
- 231 Informácie o telefóne

Príloha

- 232 Zjednodušenie ovládania
- 248 Riešenie problémov
- 254 Vyberanie batérie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!