

GARMIN®

vívofit® 3

Návod k obsluze



červen 2016
190-02026-00_0A

Vytištěno v České republice

Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin nelze pořizovat kopie kompletního manuálu ani jeho částí. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránku www.garmin.cz.

Garmin®, logo Garmin logo, ANT+® a vívoFit® jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností a jsou registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin Express™ a USB ANT Stick™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

American Heart Association® je registrovanou obchodní známkou společnosti American Heart Association, Inc. Název a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Garmin je oprávněna je užívat na základě licence. Další obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Tento produkt získal certifikát ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na stránkách www.thisisant.com/directory.

M/N: A03009

Obsah

Úvod	1
Začínáme.....	1
Každodenní využívání	1
Nastavení chytrého telefonu	2
Spárování s chytrým telefonem	2
Synchronizace dat s aplikací Garmin Connect Mobile	3
Nastavení počítače	4
Spárování s počítačem.....	4
Synchronizace dat s počítačem.....	5
Popis přístroje	5
Upozornění na nečinnost.....	5
Symbols	6
Hlavní nabídka	8
Monitorování spánku	9
Podsvícení.....	9
Zamčení přezky	9
Historie	10
Garmin Connect	10
Vlastní nastavení přístroje	12
Nastavení účtu Garmin Connect	12
Snímač tepové frekvence ANT+	15
Spárování se snímačem tepové frekvence ANT+	15
Informace o přístroji	17
Technické údaje o přístroji vívoFit 3.....	17
Zobrazení informací o přístroji	17
Aktualizace softwaru	18
Péče o přístroj	18
Uživatelským vyměnitelné baterie.....	19
Výměna řemínku	21
Vložení přístroje do spony na opasek	22
Problémy a jejich odstranění	24
Zdá se, že krokoměr neměří počet kroků přesně	24

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!