

OBSAH

ÚVOD	177
Symboly používané v tomto návodu	177
Písmena v závorkách	177
Problémy a řešení	177
BEZPEČNOST	177
Základní bezpečnostní opatření	177
POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM	178
NÁVOD K POUŽITÍ	178
POPIS	178
Popis spotřebiče	178
Popis ovládacího panelu	178
Popis příslušenství	179
PŘEDBĚŽNÉ OPERACE	179
Kontrola spotřebiče	179
Instalace spotřebiče	179
Připojení spotřebiče	179
První uvedení spotřebiče do chodu	179
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE	180
VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE	180
NASTAVENÍ MENU	180
Odvápnění	180
Nastavení času	180
Automatické vypnutí	180
Automatické zapnutí	181
Nastavení teploty	181
Úspora energie	181
Nastavení tvrdosti vody	181
Nastavení jazyka	182
Instalovat filtr	182
Výměna filtru	182
Aktivace/deaktivace zvukového hlášení	182
Tovární nastavení (reset)	182
Funkce statistika	182
PŘÍPRAVA KÁVY	182
Volba chuti kávy	182
Volba množství kávy v šálku	182
Odpovídající káva	183
Množství v šálku (ml)	183
Naprogramování množství mé kávy	183
Nastavení kávomlýnku	183
Doporučení pro dosažení teplejší kávy	183
Příprava kávy s použitím zrnkové kávy	183
Příprava kávy s použitím namleté kávy	184
PŘÍPRAVA CAPPUCINA A HORKÉHO MLÉKA (NEZPĚNĚNÉHO)	184
Příprava horkého mléka (nezpěněného)	185
Vyčištění kávovaru po použití	185
PŘÍPRAVA HORKÉ VODY	185
ČIŠTĚNÍ	185
Čištění spotřebiče	185
Čištění zásobníku na sběr kávové sedliny	186
Čištění vaničky na sběr kapek a nádržky na kondenzát	186
Čištění vnitřních částí spotřebiče	186
Čištění nádrže na vodu	186
Čištění hubice výpusti kávy	186
Čištění násypky pro sypání předemleté kávy ... 186	
Čištění spařovače	187
ODVÁPŇOVÁNÍ	187
NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY	188
Měření tvrdosti vody	188
Nastavení tvrdosti vody	188
ZMĚKČOVACÍ FILTR	188
Instalace filtru	189
Výměna filtru	189
Vyjmutí filtru	189
TECHNICKÉ ÚDAJE	190
LIKVIDACE	190
HLÁŠENÍ ZOBRAZOVANÁ NA DISPLEJI	191
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	192

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina "ECAM 23.420".

Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým spotřebičem.

Udělejte si pár volných minut k pročtení tohoto návodu k použití.

Zamezte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Tyto je nutné vždy přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování pokynů může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou popálení nebo opaření.



Poznámka :

Tento symbol upozorňuje na informace důležité pro uživatele.

Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvedena v Popisu spotřebiče (str. 3).

Problémy a řešení

V případě problémů se je nejprve pokuste odstranit sami podle pokynů uvedených v odstavcích "Hlášení zobrazovaná na displeji" na str. 191 "Řešení problémů" na str. 192.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě nebo pro získání dalších informací doporučujeme obrátit se telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na listu "Zákaznický servis".

Pokud vaše země není na tomto listu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně středisko technické pomoci De Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen ke spotřebiči.

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní opatření



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že spotřebič je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala vytáhnout zástrčka.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte ji přímo. Nikdy netahejte za přívodní šňůru, neboť by se mohla poškodit.
- Zařízení zcela odpojte stisknutím hlavního spínače na zadní straně spotřebiče v poloze 0 (obr. 6).
- V případě poruch přístroje se je nepokoušejte sami opravit.
Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technický servis.
- V případě poškození zástrčky nebo přívodního elektrického kabelu je nechejte vyměnit výhradně v servisním středisku; předejete tak jakémukoli riziku.



Pozor!

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Pozor!

Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Děti je třeba mít pod dozorem a zajistit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám.



Nebezpečí: Nebezpečí opaření!

Tento spotřebič produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento spotřebič je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné.

Tento spotřebič není vhodný pro komerční využití.

Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití. Není určen pro použití v:

- prostředí používané jako kuchyň pracovníky v obchodech, na úřadech a v jiných pracovních prostorách
- agroturistice
- v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- pronajatých pokojích

NÁVOD K POUŽITÍ

Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod.

- Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.




Poznámka:

Tento návod uschovejte. V případě předání spotřebiče jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.


POPIS

Popis spotřebiče







(str. 3 - )

- A1. Kontrolní panel
- A2. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy
- A3. Prostor pro šálky
- A4. Víko nádrže na zrnkovou kávu
- A5. Víko násypky na mletou kávu
- A6. Násypka pro vsypání mleté kávy
- A7. Nádrž na zrnkovou kávu
- A8. Hlavní vypínač
- A9. Nádrž na vodu
- A10. Dvířka spařovače
- A11. Spařovač
- A12. Výpust kávy (s nastavitelnou výškou)
- A13. Nádrž na sběr kávové sedliny
- A14. Nádržka na zachycení kondenzátu
- A15. Tácek na odkládání šálků
- A16. Indikátor hladiny vody ve vaničce na sběr kapek
- A17. Vanička na sběr kapek
- A18. Objímka volby pěnovače
- A19. Pěnovač
- A20. Regulační knoflík páry/horké vody

Popis ovládacího panelu

(str. 2 - )

Některé z tlačítek na panelu mají dvojí funkci: druhá funkce je uvedena v závorkách v popisu.

- B1. Displej: návod pro používání při obsluze spotřebiče uživatelem
- B2. Tlačítko : pro zapnutí a vypnutí spotřebiče
- B3. Tlačítko P pro vstupte do menu
- B4. Tlačítko : vyplachování.
(Po vstupu do MENU programování má funkci tlačítka "ESC": stisknutím ukončíte zvolenou funkci a vrátíte se do hlavního menu)
- B5. Volič: otáčejte jím pro volbu požadovaného množství kávy. (Po vstupu do MENU programování: otáčejte jím pro volbu požadované funkce).
- B6. Tlačítko volby aroma : stiskněte pro výběr příchuti kávy
- B7. Tlačítko : pro přípravu 1 šálku kávy se zobrazeným nastavením
- B8. Tlačítko : pro přípravu 2 šálků kávy se zobrazeným nastavením
- B9. Tlačítko  pro výdej páry pro přípravu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!