

<b>OBSAH</b>	
<b>ÚVOD</b>	<b>161</b>
Symboly použité v tomto návode	161
<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>161</b>
Základné bezpečnostné predpisy	161
<b>URČENÉ POUŽITIE</b>	<b>162</b>
<b>NÁVOD NA POUŽITIE</b>	<b>162</b>
<b>POPIS</b>	<b>162</b>
Popis spotrebiča	162
Popis ovládacieho panela	162
Popis príslušenstva	162
Popis kontroliek	163
<b>PREDBEŽNÉ OPERÁCIE</b>	<b>163</b>
Kontrola spotrebiča	163
Inštalácia spotrebiča	163
Zapojenie spotrebiča	163
Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky	164
<b>ZAPNUTIE SPOTREBIČA</b>	<b>164</b>
<b>VYPNUTIE SPOTREBIČA</b>	<b>164</b>
<b>AUTOMATICKÉ VYPNUTIE</b>	<b>164</b>
<b>ÚSPORA ENERGIE</b>	<b>165</b>
<b>ZMÄKČOVACÍ FILTER</b>	<b>165</b>
Inštalácia filtra	165
Vyberanie a výmena zmäkčovacieho filtra	165
<b>PRÍPRAVA KÁVY</b>	<b>165</b>
Voľba chuti kávy	165
Voľba množstva kávy v šálke	166
Nastavenie kávového mlynčeka	166
Nastavenie teploty	166
Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy	166
Príprava kávy použitím mletej kávy	167
<b>PRÍPRAVA CAPPUCCINA</b>	<b>167</b>
Vyčistenie kávovaru po použití	167
<b>PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY</b>	<b>168</b>
<b>ČISTENIE</b>	<b>168</b>
Čistenie spotrebiča	168
Čistenie zásobníka na zvyšky kávy	168
Čistenie odkvapkávacej misky a nádržky na kondenzát	168
Čistenie vnútra spotrebiča	168
Čistenie nádržky na vodu	169
Čistenie ústia vydávača kávy	169
Čistenie náspyky na vsypanie vopred zomletej kávy	169
Čistenie lúhovača	169
<b>ODVÁPŇOVANIE</b>	<b>169</b>
<b>NAPROGRAMOVANIE TVRDOTI VODY</b>	<b>170</b>
Meranie tvrdosti vody	170
Nastavenie tvrdosti vody	170
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	<b>170</b>
<b>LIKVIDÁCIA</b>	<b>171</b>
<b>VÝZNAM KONTROLIEK</b>	<b>172</b>
<b>RIEŠENIE PROBLÉMOV</b>	<b>173</b>

## ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina „ECAM 22.110“.

Prajeme Vám veľa radosti z Vášho nového spotrebiča.

Venujte niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu na používanie.

Prídídete tak nebezpečenstvám a poškodeniu spotrebiča.

### Symbole použité v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je naprosto nevyhnutné ich vždy prísne dodržiavať.



*Nebezpečenstvo!*

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



*Pozor!*

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.



*Nebezpečenstvo Popálenia!*

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení.



*Poznámka :*

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre užívateľa.

### Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Popise spotrebiča (str. 2-3).

### Problémy a opravy

V prípade problémov sa najprv snažte odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v oddieloch “Význam kontroliek” na str. 172 “Riešenie problémov” na str. 173.

Ak by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame poradiť sa s asistenčnou zákazníckou službou zatelefonovaním na číslo v priloženom zozname „Zákaznícky servis“.

Ak vaša krajina nie je uvedená medzi krajinami v zozname, zatelefonojte na číslo uvedené v záručnom liste. O prípadné opravy požiadajte výhradne v stredisku technickej pomoci De Longhi. Adresy sú uvedené na záručnom liste priloženom ku spotrebiču.

## BEZPEČNOSŤ

### Základné bezpečnostné predpisy



*Nebezpečenstvo!*

Keďže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Skontrolujte, či je elektrická zásuvka vždy voľne prístupná, aby sa v prípade potreby dala vytiahnuť zástrčka.
- Ak chcete vytiahnuť zástrčku, uchopte ju priamo. Nikdy neťahajte kábel, pretože by sa mohol poškodiť.
- Zariadenie úplne odpojte stlačením hlavného spínača do polohy 0 na zadnej strane spotrebiča, (obr. 3).
- V prípade porúch prístroja sa ich nepokúšajte opraviť sami.  
Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na technickú asistenciu.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prívodného elektrického kábla ich dajte vymeniť výhradne v servisnom stredisku, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.



*Pozor!*

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



*Pozor!*

Nedovoľte prístroj používať osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie. Deti je potreba mať pod dohľadom a zaistiť, aby spotrebič nepoužívali na hranie.



*Nebezpečenstvo Popálenia!*

Tento spotrebič produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže tvoriť vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

## URČENÉ POUŽITIE

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a ohrev nápojov.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné.

Tento spotrebič nie je vhodný pre obchodné použitie.

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie. Nie je určený pre použitie v:

- prostredí používané ako kuchyňa pracovníkmi v obchodoch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch
- agroturizme
- v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- prenajatých izbách

## NÁVOD NA POUŽITIE

Pozorne si prečítajte tento návod ešte pred používaním spotrebiča.

- Nedodržanie týchto pokynov môže byť alebo príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.  
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



**Poznámka:**

Tento návod uchovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

## POPIS









### Popis spotrebiča

(str. 3 - - **A**)

- A1. Ovládací panel
- A2. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A3. Priestor pre šálky
- A4. Veko zásobníka na zrnkovú kávu
- A5. Veko násypky na mletú kávu
- A6. Násypka na vsypanie mletej kávy
- A7. Zásobník na zrnkovú kávu
- A8. Hlavný spínač
- A9. Nádržka na vodu
- A10. Dvierka lúhovača
- A11. Lúhovač
- A12. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A13. Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy
- A14. Nádržka na zachytávanie kondenzátu
- A15. Podložka na šálky
- A16. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
- A17. Odkvapkávacia miska
- A18. Napeňovač
- A19. Gombík pary/horúcej vody

### Popis ovládacieho panela

(str. 2 - - **B**)

- B1. Kontrolky
- B2. Tlačidlo  : na zapnutie alebo vypnutie kávovaru
- B3. Tlačidlo  : na prípravu 1 šálky kávy espresso.
- B4. Tlačidlo  : na prípravu 2 šálok kávy espresso.
- B5. Tlačidlo   : pre vypláchnutie alebo odvápnenie
- B6. Ovládací gombík: otočením zvolíte požadované množstvo kávy alebo prípravu nápoja z namletej kávy
- B7. Tlačidlo  pre výdaj pary pre prípravu nápojov na báze mlieka
- B8. Tlačidlo  : na prípravu 1 šálky kávy espresso.
- B9. Tlačidlo  : na prípravu 2 šálok kávy espresso.

### Popis príslušenstva

(str. 2 - - **C**)

- C1. Dávkovacia odmerka
- C2. Fľaša s prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa
- C3. Zmäčkovací filter

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!