

The Remote

VODOTĚSNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ




Navštivte gopro.com nebo gohd.cz pro více informací o produktech.

První krok


Před prvním použitím budete muset aktualizovat svou kameru na nejnovější software. Pokud si nevíte rady, navštivte gopro.com/update nebo gohd.cz/podpora#aktualizace.

Základy



1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí)
2. Stavové světlo
3. Tlačítko nastavení
4. Stavový displej
5. Tlačítko Mode (změna režimu)
6. Tlačítko spouště
7. USB-C Port

Nabíjení



Odklopte kryt portu USB-C.
Vložte příložený kabel USB-C do portu.
Druhý konec kabelu připojte k počítači nebo jinému USB zdroj energie.

Poznámka: Ujistěte se, že je počítač připojen ke zdroji napájení. Pokud stavová obrazovka dálkového ovladače neznamená, že se dálkový ovladač nabíjí, použijte jiný port USB.


Zapnutí a vypnutí



ZAPNUTÍ

Zmáčkněte tlačítko Power .

VYPNUTÍ

Zmáčkněte a držte tlačítko Power  po dobu dvou sekund.


Uchycení dálkového ovladače

UCHYCENÍ OVLADAČE K PÁSKU


Pásek vám umožňuje uchytit ovladač k vašemu zápěstí nebo k rukojeti, říditkům na kole, popruhům od batohu apod.

Upozornění: Ovladač je voděodolný do 5m, ale pod vodou nebude fungovat.


1. Provléknete pásek skrz otvory na zadní straně dálkového ovladače.




2. Umístěte dálkový ovladač na popruh, jak je znázorněno.



3. Protáhněte konec řemínku spodní stranou plastového kroužku.



4. Přehněte řemínek zpět na sebe a pomocí háčků a poutek jej zajistěte. Přebytečný popruh pro větší bezpečnost přehněte zpět na sebe.




UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že USB-C port je suchý předtím než vložíte kabel.

Párování ovladače a kamery

The Remote může ovládat až 5 kamer zároveň na vzdálenost 60m (za optimálních podmínek*). Vaše kamera rozpozná pouze jeden dálkový ovladač najednou.

**Závisí na modelu kamery, terénu, překážkách, elektromagnetickém rušení a podmínkách prostředí.*

SPÁROVÁNÍ OVLADAČE A VAŠÍ KAMERY

1. Vypněte ovladač
2. Na kameře proveďte tyto kroky:
 - a. Na zadní obrazovce přejděte dolů k přístupu k menu.
 - b. HERO9 Black—přejděte vlevo a klikněte na Connections > Connect Device > The Remote.
HERO8 Black and MAX—klikněte na Preferences > Connections > Connect Device > Remote.
Vaše kamera se spáruje automaticky.
3. Zapněte ovladač.
4. Na displeji ovladače se zobrazí "Pair new". Stisknutím tlačítka spouště  se spustí párování.

PŘIPOJENÍ PO PÁROVÁNÍ

Váš ovladač a kamera se vždy automaticky propojí, vždy když jsou oba zapnuty.

Pokud se propojení nepodaří, zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení kamery zapnuté. Klikněte na Preferences > Connections > Wireless Connections pro zapnutí bezdrátového připojení.

Pozor: Kameru nelze připojit k dálkovému ovladači a aplikaci GoPro současně. Chcete-li se připojit k dálkovému ovladači, musíte aplikaci odpojit nebo k připojení aplikace vypnout dálkový ovladač.

RESETOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Zmáčkněte a držte tlačítko Mode  a tlačítko Spouště  najednou po dobu 8 sekund, pokud potřebujete ovladač resetovat.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte dálkový ovladače, když řídíte motorová vozidla nebo se věnujete činností, jako je cyklistika, skateboarding, lyžování a surfování.




Požizování videí a fotografií


ZMĚNA REŽIMU

1. Zmáčkněte opakovaně tlačítko Mode  dokud nenajdete režim, který chcete.
2. Zmáčkněte tlačítko Spouště  pro zahájení snímání.
3. Pro zastavení snímání nebo time lapse stiskněte znovu tlačítko Spouště.

Pokud se vaše kamera během nahrávání vzdálí z dosahu dálkového ovladače, bude nahrávání pokračovat, dokud jej nezastavíte.

ZMĚNA NASTAVENÍ

1. Zmáčkněte tlačítko nastavení  pro zobrazení všech předvoleb pro vybraný režim.
1. Zmáčkněte opakovaně tlačítko Mode  pro procházení mezi předvolbami.
2. Zmáčkněte tlačítko Spouště  k výběru nastavení, které chcete.

TIP: Označte oblíbené okamžiky stisknutím tlačítka Mode  na dálkovém ovládání během nahrávání. Přidá se značka HiLight, díky které tyto okamžiky později snáze najdete.

NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE NEJSOU K DISPOZICI PŘI POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE S VAŠIM GOPRO

- QuikCapture
- Manuální zachycení více fotografií při nahrávání videa s více kamerami
- Připojení aplikace GoPro

Chcete-li se naučit, jak nastavit orientaci obrazovky a ovládat více kamer, navštivte gopro.com/advanced-remote-setup.

Informace o předpisech

To see additional information regarding country certifications, refer to the Important Product + Safety Instructions included with your remote.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!