

*acer*



*Spin 7*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Spin 7

Zahrnuje: SP714-61NA

Tato revize: 12/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b> .....	<b>6</b>	<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>40</b>
Uživatelské příručky .....	6	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	40
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Použití hesla .....	40
Vypnutí počítače .....	6	Zadání hesel .....	41
Péče o počítač .....	7	<b>Čtečka otisků prstů</b> .....	<b>42</b>
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Jak použít čtečku otisků prstů .....	42
Čištění a servis .....	8	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>47</b>
Pokyny pro bezpečné používání baterie .....	8	Pořadí spouštění .....	47
Interní baterie .....	11	Nastavení hesel .....	47
<b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....	<b>12</b>	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>48</b>
Obrazovka .....	12	Vlastnosti baterie .....	48
Zobrazení klávesnice .....	13	Dobíjení baterie .....	48
Pohled zleva .....	14	Optimalizace životnosti baterie .....	49
Informace o USB typu C .....	14	Kontrola napájení z baterie .....	50
Pohled zprava .....	15	Upozornění na vybití baterie .....	50
Pohled ze zadu .....	15	<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>51</b>
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>16</b>	Odpojení od stolního počítače .....	51
Zámkové klávesy .....	16	Přenášení .....	51
Speciální klávesy .....	16	Příprava počítače .....	51
Klávesové zkratky .....	17	Co s sebou na schůzky .....	52
Klávesy Windows .....	18	Přenášení počítače domů .....	52
<b>Dobíjecí aktivní stylus</b> .....	<b>19</b>	Příprava počítače .....	52
Rychlé nabíjení .....	19	Co vzít s sebou .....	52
Vyjměte nebo vložte stylus .....	19	Zvláštní opatření .....	53
<b>Když notebook používáte poprvé</b> .....	<b>20</b>	Používání počítače v domácí kanceláři .....	53
Vložte kartu nano SIM .....	20	Cestování s počítačem .....	53
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>21</b>	Příprava počítače .....	53
Gesta na touchpadu .....	21	Co vzít s sebou .....	54
Změna nastavení touchpadu .....	23	Zvláštní opatření .....	54
<b>Obnovení</b> .....	<b>25</b>	Cestování do jiných zemí .....	54
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	25	Příprava počítače .....	54
Obnovení počítače .....	27	Co vzít s sebou .....	54
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	28	Zvláštní opatření .....	55
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	30	<b>Port USB typu C</b> .....	<b>57</b>
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>33</b>	<b>Video a zvukové konektory</b> .....	<b>58</b>
Povolení a zakázání Bluetooth .....	33	Připojení monitoru .....	58
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	33	Sluchátka a mikrofon .....	58
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>36</b>	<b>Časté otázky</b> .....	<b>60</b>
Připojeno k bezdrátové síti .....	36	Vyžádání služby .....	62
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	36	Tipy a pokyny pro používání Windows 10 .....	64
		Jak se dostat na [Start] (Úvodní) obrazovku? .....	64
		Jak mohu počítač vypnout? .....	64
		Jak mohu počítač odemknout? .....	64
		Jak mohu nastavit připomenutí? .....	66

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!