

Uživatelská příručka



Lenovo

IdeaPad 5 (14", 05), IdeaPad Slim 5 (14", 05), IdeaPad 5 (15", 05),
IdeaPad Slim 5 (15", 05) a Lenovo Ducati 5

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 35
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Leden 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	2
Pohled z levé strany	4
Pohled z pravé strany	7
Vlastnosti a specifikace	9
IdeaPad 5 (14", 05), IdeaPad Slim 5 (14", 05) a Lenovo Ducati 5	9
IdeaPad 5 (15", 05) a IdeaPad Slim 5 (15", 05)	10
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	11
Provozní prostředí	12

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem13

Začít se systémem Windows 10	13
Účet Windows	13
Pracovní plocha systému Windows UI	14
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	15
Připojení k sítím Wi-Fi	16
Odstranění sítě Wi-Fi ze seznamu	16
Zapnutí a vypnutí režimu Letadlo	16
Nabídka tlačítka Novo	16
Otevřete nabídku tlačítka Novo	16
Interakce s vaším počítačem	17
Klávesové zkratky	17
Numerická klávesnice	18
Použití vícedotykové obrazovky	18

Kapitola 3. Prozkoumat počítač21

Řízení napájení	21
Kontrola stavu baterie	21
Dobijte baterii	21
Kontrola teploty baterie	21
Nastavení chování tlačítka napájení	21
Změna nebo vytvoření schématu napájení	21
Nastavení režimu výkonu	22
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	22
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	22
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	22

Změna spouštěcí sekvence	22
Změna režimu klávesových zkratk.	22
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	22
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	23
Typy hesel	23
Nastavení hesla administrátora	23
Změna nebo odstranění hesla administrátora	23
Nastavení uživatelského hesla	24
Zapnout heslo pro spuštění	24
Nastavení hesla pevného disku	24
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	25
Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení	25
Možnosti obnovení systému Windows 10	25
Obnovení systému Windows	26
Obnovení systému Windows do továrního nastavení	26
Vytvoření jednotky pro obnovení	26
Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení	27

Kapitola 4. Nápověda a podpora29

Časté dotazy	29
Zdroje ke svépomoci	29
Co je to CRU?	30
CRU pro váš model produktu	31
Zavolejte Lenovo	32
Než budete kontaktovat Lenovo	32
Středisko podpory Lenovo	32
Zakoupit další služby	33

Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce35

Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii49

Dodatek C. Informace o souladu s předpisy53

Dodatek D. Upozornění a ochranné známky67

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!