



Whisper Flex Ultimate

chytrý přenosný ventilátor

návod k použití

duux


Děkujeme, že jste si vybrali Duux.

Těší nás, že jste se rozhodli přečíst si návod k novému ventilátoru firmy Duux! Zákazníci často návody přehlížejí a snaží se sami zjistit, jak přístroj funguje. Výzkumy však ukazují, že ti, kdo pokyny k obsluze čtou, se s přístrojem seznámí mnohem rychleji a využívají jej efektivněji než ti, kdo postupují metodou pokusu a omylu.


My z firmy Duux chápeme důležitost pohodlného a zdravého prostředí pro život. Snaha o konstrukci atraktivních, funkčních a účinných výrobků pro zdravý životní styl je tím, co nás každý den motivuje k lepším výkonům. Prostřednictvím našich výrobků z oboru péče o vzduch se snažíme docílit co nejlepší kvality vzduchu ve vnitřních prostorech.

Seznamte se s chladicím ventilátorem, který vás překvapí proudem vzduchu tak jemným, jako vánek, ale i ráznými poryvy větru nebo čímkoliv mezi tím. Duux Whisper Flex Ultimate k tomu používá 30 nastavení rychlostí. Tímto způsobem můžete vždy dokonale vyladit vzdušné proudění kolem sebe. Díky funkci vodorovného a svislého kmitání zajistí přístroj Duux Whisper Flex Ultimate příjemné ochlazení v každé místnosti. Rozhodněte se, jakému režimu dáte přednost; pevně nastavené rychlosti, přirozenému větru či snad nočnímu režimu, který vás ukoľebá šepotem brízy. Samostatně prodávaný doplňkový podstavec s akumulátorem umožní zařízení volně přemísťovat bez nutnosti starat se o kabely. Pozorně si přečtěte návod, abyste dokázali svůj přístroj Duux Whisper Flex Ultimate využít na maximum.

Obsah balení



motor



mřížky s rotorem



základna



dálkové ovládání



prodlužovací trubice



doplňky



síťový adaptér




návod k použití

CZ

Obsah

1. Představení výrobku
2. Montáž a používání
3. Údržba
4. Ovládání
5. Technické parametry

1. Představení výrobku



Jednotlivé části

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Přijímač dálkového ovládání | 4. Dálkové ovládání |
| 2. Displej a ovládací panel | 5. Dálkové ovládání, poloha 1 |
| 3. Vypínač | 6. Dálkové ovládání, poloha 2 |
| | 7. Síťový adaptér |

2. Montáž a používání

Čtěte před zahájením montáže:

- Při používání elektrických zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Než budete zařízení používat, důkladně si přečtěte celý návod k použití.


⚠ Obecná varování

- Výhradně pro vnitřní použití. Nepoužívejte v komerčním, průmyslovém a venkovním prostředí.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých či výbušných látek nebo paliv. Nikdy nepoužívejte žádné barvy, čisticí spreje, insekticidní nebo podobné spreje v blízkosti zařízení; mohlo by dojít k deformaci plastových částí nebo k poškození elektroniky.
- Nepoužívané zařízení, zařízení před údržbou, čištěním a transportem vždy vypněte a vytáhněte kabel ze zásuvky.
- Napájecí kabel nesmí vést pod rohožkami, koberci a nábytkem. Mohlo by dojít k poškození kabelu/adaptéru, způsobit přehřátí a požár.
- Kabel nevedte přes dveře nebo místa, kde by mohlo dojít k jeho poškození nebo zakopnutí.
- Přístroj používejte výhradně ve vzpřímené poloze na plochem vodorovném povrchu (i během transportu) a nejméně 50 cm od jiných objektů.
- Nikdy nevkládejte prsty či jiné objekty do otvorů v krycí mřížce, když je přístroj v provozu, abyste předešli zranění a poškození zařízení.
- Neblokujte, nezakrývejte a neomezujte vstup/výstup vzduchu, je-li přístroj v činnosti.
- Nikdy nepoužívejte jeden prodlužovací kabel k napájení více elektrických zařízení.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti okenního otvoru. Děšť by mohl způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte zařízení, je-li poškozené nebo nefunguje-li správně.
- Nemanipulujte se zařízením, které má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku.

- Nepřipevňujte přístroj na stěnu nebo strop.
- Nemanipulujte se zařízením, má-li odstraněný nebo poškozený kryt.
- Nepoužívejte přístroj v bazénech, koupelnách a podobných místech s vysokou vlhkostí.
- Nepoužívejte zařízení na místech s výbušným prostředím, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
- Zajistěte volný prostor nejméně 50 cm kolem celého zařízení bez hořlavých materiálů.
- Dohlížejte na děti a domácí zvířata, je-li zařízení v provozu.
- Nenechte děti, aby si s přístrojem hrály.
- Netahejte přístroj za přívodní kabel.
- Je-li dodávaný napájecí kabel poškozený, je třeba, aby jej elektrikář nebo jiná kvalifikovaná osoba nahradila a předešlo se úrazu elektrickým proudem.
- Zdroj napájení musí odpovídat technickým údajům uvedeným na štítku na přístroji.
- Optimální účinnosti dosáhnete, zavřete-li dveře a okna.
- Záclony a závěsy při prudkém slunci zatáhněte.
- Nezapínejte přístroj, pokud jste zjistili, že je poškozený, má poškozený kabel nebo zástrčku, nebo když přístroj nepracuje správně, či vykazuje jiné známky poruchy. Kompletní výrobek vraťte na místo prodeje nebo kvalifikovanému elektrikáři, který jej prohlédne či opraví. Vždy žádejte originální náhradní díly. Zařízení (včetně kabelu a zástrčky) smí otvírat a opravovat výhradně pověřená a kvalifikovaná osoba.
- Pouze profesionálové smí přístroj rozebírat a upravovat.
- Toto zařízení smí být používáno výhradně k popsanému účelu. Jakémkoliv jiné použití je považováno za chybné. Uživatel, nikoliv výrobce, nese zodpovědnost za případné škody a zranění jakéhokoliv druhu způsobené nesprávným použitím.


Montáž výrobku

- 1 Montáž a zajištění zadní mřížky: Usadte zadní mřížku na motor a zajistěte ji dotahovacím prstencem.




- 2 Montáž rotoru: Nasadte rotor na hřídel motoru.


⚠ Poznámka: Zajistěte, aby kolíky osy motoru zapadly do drážek rotoru.




- 3 Zajištění rotoru: Pomocí plastové matice upevněte rotor k motoru.



- 4 Montáž přední mřížky: Nasadte přední část mřížky na část zadní. Dbejte přitom, aby lícovala šipka na přední mřížce se značkou na pravé straně. Otočte s ní proti směru hodin, dokud šipka nelícuje se značkou nalevo.



- 5 Dodávaným šroubem (díl 6) zajistěte zespoda mřížku a spojte tak obě části pevně k sobě.



- 6 Sestavení stolního podstavce: Motor připojte k základně dvěma kovovými kolíky do připravených otvorů v základně.

⚠ Poznámka: Větší z kolíků patří do většího z obou otvorů. Kolíky se liší velikostí proto, aby bylo zřejmé, jaká je správná orientace podstavce vůči ventilátoru.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!