

*acer*



**Acer ENDURO N3**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Acer ENDURO N3

Zahrnuje: EN314-51W / EN314-51WG

Tato revize: 04/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>Na úvod</b> .....   | <b>6</b>  | Použití hesla .....                                    | 41        |
| Uživatelské příručky .....                                   | 6         | Zadání hesel .....                                     | 42        |
| Základní péče a tipy pro používání<br>počítače .....         | 6         | <b>Čtečka otisků prstů</b> .....                       | <b>43</b> |
| Vypnutí počítače .....                                       | 6         | Jak použít čtečku otisků prstů .....                   | 43        |
| Péče o počítač .....   | 7         | <b>Nástroj BIOS</b> .....                              | <b>48</b> |
| Péče o adaptér střídavého proudu .....                       | 8         | Pořadí spouštění .....                                 | 48        |
| Čištění a servis .....                                       | 8         | Nastavení hesel .....                                  | 48        |
| <b>Seznámení s počítačem Acer</b> .....                      | <b>9</b>  | <b>Řízení spotřeby</b> .....                           | <b>49</b> |
| Obrazovka .....  | 9         | Úsporný režim .....                                    | 49        |
| Zobrazení klávesnice .....                                   | 10        | <b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....               | <b>51</b> |
| Pohled zleva .....   | 11        | Vlastnosti baterie .....                               | 51        |
| Informace o USB typu C .....                                 | 12        | Dobíjení baterie .....                                 | 51        |
| Informace o USB 3.2 Gen 1 .....                              | 12        | Optimalizace životnosti baterie .....                  | 52        |
| Pohled zprava .....  | 13        | Kontrola napájení z baterie .....                      | 53        |
| Pohled zezadu .....  | 13        | Upozornění na vybití baterie .....                     | 53        |
| Pohled zespodu .....   | 14        | <b>S počítačem na cestách</b> .....                    | <b>54</b> |
| <b>Používání klávesnice</b> .....                            | <b>15</b> | Odpojení od stolního počítače .....                    | 54        |
| Zámkové klávesy .....  | 15        | Přenášení .....  | 54        |
| Klávesové zkratky .....                                      | 15        | Příprava počítače .....                                | 54        |
| Klávesy Windows .....  | 17        | Co s sebou na schůzky .....                            | 55        |
| <b>Používání přesného touchpadu</b> .....                    | <b>18</b> | Přenášení počítače domů .....                          | 55        |
| Gesta na touchpadu .....                                     | 18        | Příprava počítače .....                                | 55        |
| Změna nastavení touchpadu .....                              | 20        | Co vzít s sebou .....                                  | 55        |
| <b>Obnovení</b> .....  | <b>22</b> | Zvláštní opatření .....                                | 56        |
| Vytvoření zálohy výchozího nastavení<br>z výroby .....       | 22        | Používání počítače v domácí kanceláři .....            | 56        |
| Zálohování bezdrátových LAN<br>ovladačů .....                | 26        | Cestování s počítačem .....                            | 56        |
| Obnovení počítače .....                                      | 27        | Příprava počítače .....                                | 56        |
| Resetování tohoto počítače a zachování<br>mých souborů ..... | 27        | Co vzít s sebou .....                                  | 57        |
| Resetování tohoto počítače a odstranění<br>všeho .....       | 29        | Zvláštní opatření .....                                | 57        |
| <b>Používání připojení Bluetooth</b> .....                   | <b>32</b> | Cestování do jiných zemí .....                         | 57        |
| Povolení a zakázání Bluetooth .....                          | 32        | Příprava počítače .....                                | 57        |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....                  | 32        | Co vzít s sebou .....                                  | 57        |
| <b>Připojení k Internetu</b> .....                           | <b>35</b> | Zvláštní opatření .....                                | 58        |
| Připojeno k bezdrátové síti .....                            | 35        | <b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....        | <b>60</b> |
| Připojení k bezdrátové síti LAN .....                        | 35        | <b>Port USB typu C</b> .....                           | <b>61</b> |
| Připojení pomocí kabelu .....                                | 38        | <b>Čtečka karet SD</b> .....                           | <b>62</b> |
| Integrovaná možnost síťového připojení .....                 | 38        | <b>Video a zvukové konektory</b> .....                 | <b>63</b> |
| <b>Bluelight Shield</b> .....                                | <b>39</b> | Připojení monitoru .....                               | 63        |
| <b>Zabezpečení počítače</b> .....                            | <b>41</b> | Sluchátka a mikrofon .....                             | 63        |
| Používání bezpečnostního zámku<br>počítače .....             | 41        | <b>HDMI</b> .....                                      | <b>64</b> |
|  |           | <b>Časté otázky</b> .....                              | <b>66</b> |
|  |           | Vyžádání služby .....                                  | 68        |
|  |           | Typy a pokyny pro používání<br>Windows 10 .....        | 70        |
|  |           | Jak se dostanu na [Start] (Úvodní)<br>obrazovku? ..... | 70        |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!