



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pračka

WAV28K01CS

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Obsah

1 Bezpečnost.....	4	11 Prádlo.....	34
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	11.1 Příprava prádla.....	34
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	11.2 Třídění prádla.....	35
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	11.3 Stupně zašpinění.....	35
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11.4 Značky pro údržbu na vi- sačkách.....	35
1.5 Bezpečné použití.....	7	12 Prací a ošetrovací prostředky.....	36
1.6 Bezpečné čištění a bez- pečná údržba.....	9	12.1 Doporučené prací prostředky.....	36
2 Zabránění věcným škodám.....	10	12.2 Dávkování pracích prostředků.....	36
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	13 Základní ovládání.....	37
3.1 Likvidace obalu.....	11	13.1 Zapnutí spotřebiče.....	37
3.2 Úspora energie a zdrojů.....	11	13.2 Nastavení programu.....	38
3.3 Režim šetření energie.....	11	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	38
4 Instalace a připojení.....	12	13.4 Vložení prádla.....	38
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	13.5 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku.....	38
4.2 Rozsah dodávky.....	13	13.6 Spuštění programu.....	39
4.3 Požadavky na místo instala- ce.....	13	13.7 Namáčení prádla.....	39
4.4 Odstranění přepravních po- jistek.....	14	13.8 Přidání prádla.....	39
4.5 Připojení spotřebiče.....	15	13.9 Zrušení programu.....	39
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	16	13.10 Pokračování programu při nastavení stop po má- chání.....	39
4.7 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu.....	17	13.11 Vyjmutí prádla.....	40
5 Seznámení.....	18	13.12 Vypnutí spotřebiče.....	40
5.1 Spotřebič.....	18	14 Dětský zámek.....	40
5.2 Násypka na prací prostředky... ..	19	14.1 Aktivace dětského zámku.....	40
5.3 Ovládací prvky.....	19	14.2 Deaktivace dětského zámku.....	40
6 Displej.....	20	15 Inteligentní dávkovací sys- tém.....	41
7 Tlačítka.....	23	15.1 Naplnění dávkovacího zá- sobníku.....	41
8 Programy.....	25		
9 Příslušenství.....	33		
10 Před prvním použitím.....	33		
10.1 Spuštění praní bez prádla.....	33		

15.2	Obsah dávkovacího zásobníku	41
15.3	Základní dávkovací množství	42
16	Základní nastavení	43
16.1	Přehled základních nastavení	43
16.2	Změna základních nastavení	44
17	Čištění a ošetřování	44
17.1	Tipy pro údržbu spotřebiče	44
17.2	Čištění bubny	44
17.3	Čištění násypky na prací prostředky	44
17.4	Odvápnění	46
17.5	Čištění čerpadla	46
17.6	Čištění otvoru v gumové manžetě	49
17.7	Čištění odtokové hadice u sifonu	49
17.8	Vyčistěte sítko v přívodu vody	50
18	Odstranění poruch	52
19	Přeprava, uskladnění a likvidace	63
19.1	Demontáž spotřebiče	63
19.2	Nasazení přepravních pojistek	63
19.3	Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	64
19.4	Likvidace starého spotřebiče	64
20	Zákaznický servis	65
20.1	Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	65
21	Hodnoty spotřeby	66
22	Technické údaje	67

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!