

# niceboy®

## HIVE XL

**User Manual** / Bluetooth Headphones



# CZ

## 1. VÍTEJTE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tato bezdrátová stereofonní sluchátka.

## OBSAH BALENÍ



## SPECIFIKACE

Podporované profily Bluetooth:

A2DP, AVRCP, HFP

Frekvence:

2,4GHz – 2,4835 GHz

Dosah přenosu:

až 10 m

Frekvenční charakteristika:

20 Hz – 20 kHz

Citlivost:

102±3dB


Kapacita lithiové baterie:

500 mAh

Reproduktor:

40 mm

## 2. PŘEHLED



## FUNKCE TLAČÍTEK

<b>+</b>	Stisknutím a podržením se při volání a přehrávání hudby zvyšuje hlasitost. Jedním stisknutím se během přehrávání přejde na další stopu.
<b>○</b>	Dlouhé stisknutí tlačítka (3 – 5 sekund) ve vypnutém stavu – zapnutí a párování Dlouhé stisknutí tlačítka (3 sekundy) v zapnutém stavu – vypnutí Krátké stisknutí (při přehrávání hudby) – přehrávání/pozastavení Krátké stisknutí (při volání) – přijetí/ukončení hovoru Krátké dvojí stisknutí – Siri & Google Assistant Dlouhé stisknutí (3 sekundy) – odmítnutí hovoru
<b>-</b>	Stisknutím a podržením se při volání a přehrávání hudby snižuje hlasitost. Jedním stisknutím se během přehrávání přejde na předchozí stopu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!