

Uživatelská příručka



Lenovo

IdeaCentre AIO 5

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 49
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (duben 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	3
Pohled zesodu	7
Vlastnosti a specifikace	8
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Nastavení stojanu počítače (u vybraných modelů)	11
Začít se systémem Windows 10	11
Účet Windows	11
Uživatelské rozhraní Windows	12
Připojit k sítím	13
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	13
Připojení k sítím Wi-Fi	13
Použití programu Lenovo Vantage	13
Použití vícedotykové obrazovky (u vybraných modelů)	14
Použití multimédií	18
Použití zvuku	18
Použití kamery	18
Připojení k externímu displeji	18

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 21

Řízení napájení	21
Nastavit chování tlačítka napájení	21
Nastavit schéma napájení	21
Přenos dat	21
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth	21
Použití optické jednotky	22
Použití paměťové karty	22
Zakoupení příslušenství	23

Kapitola 4. Odstraňování problémů a obnovení 25

Základní postup při řešení problémů s počítačem	25
Řešení problémů	25
Problémy se spuštěním	26
Problémy s obrazovkou	27

Problémy se zvukem	28
Problémy se sítí	29
Problémy týkající se výkonu	31
Problémy s úložnou jednotkou	32
Problémy s CD nebo DVD	32
Problémy s konektorem sériového portu	33
Problémy se softwarem	34
Obnovení	34
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	34
Obnovte své soubory ze zálohy	34
Resetovat počítač	34
Použití pokročilé možnosti	35
Automatické obnovení systému Windows	35
Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému	35
Aktualizace ovladače zařízení	36

Kapitola 5. Výměna CRU 37

Co jsou jednotky CRU	37
Vyměnit jednotku CRU	37
Úložná jednotka.	37
Kryt počítače.	40

Kapitola 6. Návod a podpora 45

Zdroje ke svépomoci	45
Zavolejte Lenovo	46
Než budete kontaktovat Lenovo	46
Středisko podpory Lenovo	47
Zakoupit další služby	47

Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce 49

Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii 65

Dodatek C. Další informace o operačním systému Ubuntu 69

Dodatek D. Informace o souladu s předpisy 71

Dodatek E. Upozornění a ochranné známky 83

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!