

# Uživatelský manuál

43PUS7956  
50PUS7956  
55PUS7956  
65PUS7956  
70PUS7956

**PHILIPS**

# Obsah

<b>1 Domovská obrazovka</b>	<b>4</b>
1.1 Obrazovka Domů a kanály	4
1.2 Otevření domovské obrazovky	4
<b>2 Instalace</b>	<b>6</b>
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	6
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	6
2.3 Tipy pro umístění	6
2.4 Napájecí kabel	6
2.5 Kabel antény	7
2.6 Satelitní anténa	7
<b>3 Dálkový ovladač</b>	<b>8</b>
3.1 Přehled tlačítek	8
3.2 Infračervený senzor	10
3.3 Baterie	10
3.4 Čištění	10
<b>4 Zapnutí a vypnutí</b>	<b>11</b>
<b>5 Instalace kanálů</b>	<b>12</b>
5.1 První instalace kanálů	12
5.2 Instalace digitálních nebo analogových kanálů	12
5.3 Satelitní	12
5.4 Anténa	13
5.5 Kabelová instalace	14
5.6 Možnosti instalace kanálů	14
5.7 Aktualizovat kanály	16
<b>6 Kanály</b>	<b>17</b>
6.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	17
6.2 Seznamy kanálů	17
6.3 Sledování kanálů	18
6.4 Oblíbené kanály	19
6.5 Interaktivní televize	20
<b>7 Připojit zařízení</b>	<b>21</b>
7.1 Informace o připojení	21
7.2 CAM s kartou Smart Card – CI+	22
7.3 Systém domácího kina – HTS	23
7.4 Video zařízení	23
7.5 Zvukové zařízení	23
7.6 Jednotka Flash USB	24
<b>8 Bluetooth</b>	<b>25</b>
8.1 Co potřebujete	25
8.2 Párování zařízení	25
8.3 Výběr zařízení	25
8.4 Přejmenování zařízení	25
8.5 Odebrání zařízení	25
<b>9 Připojení k televizoru Android TV</b>	<b>26</b>
9.1 Síť a internet	26
9.2 Účet Google	27
<b>10 Aplikace</b>	<b>28</b>
10.1 Informace o aplikacích	28
10.2 Google Play	28
10.3 Spuštění a ukončení aplikace	29
10.4 Správa aplikací	29
<b>11 Zdroje</b>	<b>31</b>
11.1 Přepnutí na zařízení	31
<b>12 Nastavení</b>	<b>32</b>
12.1 Nastavení obrazu	32
12.2 Nastavení zvuku	33
12.3 Nastavení zapnutí	34
12.4 Více možnosti	34
12.5 Další nastavení	36
12.6 Restartovat	37
12.7 Reset továrního nastavení	37
12.8 Nastavení hodin a jazyka	37
12.9 Nastavení dostupnosti	38
<b>13 Ambilight</b>	<b>39</b>
13.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	39
13.2 Vlastní barva	39
13.3 Jas a sytost	39
13.4 Barva stěny za televizorem	39
13.5 Vypnutí TV	39
<b>14 Video, fotografie, hudba a text</b>	<b>40</b>
14.1 Z připojení USB	40
14.2 Přehrávání videí	40
14.3 Zobrazení fotografií	40
14.4 Přehrávání hudby	41
14.5 Zobrazit text	41
<b>15 Televizní průvodce</b>	<b>42</b>
15.1 Data TV průvodce	42
15.2 Používání TV průvodce	42
<b>16 Chytré telefony a tablety</b>	<b>43</b>
16.1 Google Cast	43
<b>17 Freeview Play</b>	<b>44</b>
<b>18 Netflix</b>	<b>45</b>
<b>19 Software</b>	<b>46</b>
19.1 Aktualizace softwaru	46
19.2 Verze softwaru	46
19.3 Licence open source	46
<b>20 Vlastnosti</b>	<b>47</b>
20.1 Ochrana životního prostředí	47
20.2 Spotřeba	47
20.3 Operační systém	47
20.4 Příjem	47
20.5 Typ obrazovky	48
20.6 Rozlišení vstupu obrazu:	48
20.7 Možnosti připojení	48
20.8 Zvuk	48
20.9 Multimédia	48
<b>21 Náповěda a podpora</b>	<b>50</b>
21.1 Zaregistrujte svůj televizor	50
21.2 Odstraňování problémů	50
21.3 Náповěda online	52
21.4 Podpora a servis	52
<b>22 Bezpečnost a péče</b>	<b>53</b>
22.1 Bezpečnost	53
22.2 Péče o obrazovku	54
<b>23 Podmínky používání</b>	<b>55</b>
<b>24 Autorská práva</b>	<b>56</b>
24.1 Rozhraní HDMI	56
24.2 Dolby Audio	56
24.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	56
24.4 DTS-HD	56

24.5	Wi-Fi Alliance	56
24.6	Kensington	56
24.7	Jiné ochranné známky	57

25	Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	58
----	--	----

	Rejstřík	59
--	----------	----

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!