

LVL50 KABELOVÝ HEADSET PS4

Návod k použití

PŘEHLED PRODUKTU:



LVL50 Kabelový headset



VYPNUTÍ MIKROFONU

- Mikrofon posuňte nahoru pro vypnutí.
- Mikrofon posuňte dolů pro zapnutí.



Návod k použití



NASTAVENÍ AUDIA

Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti pomocí ovládání na pravém sluchátku.



Vyrobena v Číně.

SETUP



- Zasuňte 3,5 mm zvukový konektor sluchátek do portu AUX umístěného na ovladači DualShock 4.
- Zkontrolujte nastavení zvuku, abyste se ujistili, že jste jako přiřazenou vybrali náhlavní soupravu LVL50 zvukové zařízení.
- Stisknutím tlačítka „PS“ na ovladači otevřete nabídku Rychlého Menu> vyberte možnost „Zvuk / Zařízení“ - Nastavte „Volume Control (Headphones)“ na požadovanou úroveň. Pro chatování - změňte „Output to Headphones“ na „Chat Audio“.



Pro nastavení citlivosti mikrofonu z PS4 domovské obrazovky přejděte na Home Menu a vyberte „Nastavení“, vyberte „Zařízení“, vyberte „Zvukové Zařízení“, vyberte „Úroveň Mikrofonu“ a nastavte úroveň mikrofonu na požadovanou úroveň.

© 2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming a jejich příslušná loga jsou ochrannými známkami a / nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Performance Designed Products LLC. Všechna práva vyhrazena.

Tento symbol se nazývá „Symbol přeškrtnutého koše s kolečky“. Pokud je tento symbol označený na produktu nebo obalu, znamená to, že produkt by neměl být likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Elektrické / elektronické výrobky zlikvidujte pouze v systémech tříděného sběru, které obstarávají zhodnocení a recyklaci materiálů obsažených v produktu. Vaše spolupráce je nezbytná k zajištění likvidace těchto systémů a k zajištění ochrany životního prostředí.

ZÁRUKA

Pokrytí a doba platnosti

- PDP zaručuje, že tento produkt nebude obsahovat výrobní vady po dobu dvou let od původního data nákupu.

Tato záruka se vztahuje pouze k původním kupujícím s platným dokladem o koupi od autorizovaného prodejce PDP, který jasně zobrazuje datum nákupu.

Exkluzivní opravné prostředky a vyloučení

- Výhradní opravnými prostředky pro platné nároky bude oprava, výměna nebo vrácení produktu. Tato záruka nepokryvá chyby způsobené nehodami nebo nesprávným používáním výrobku, neautorizovanými nebo nesprávnými úpravami, opravami nebo manipulací.

LVL50 KÁBLOVÝ HEADSET PS4

Návod na použití

PŘEHLED PRODUKTU:



LVL 50 Káblový headset



VYPNUTIE MIKROFONU

- Mikrofon posuňte hore pre vypnutie.
- Mikrofon posuňte dole pre zapnutie.



Návod na použití




NASTAVENIE AUDIA

Nastavte požadovanú úroveň hlasitosti pomocou ovládania na ľavom slúchadle.



Vyrobené v Číne.

SETUP



- Zasuňte 3,5 mm zvukový konektor náhlavnej súpravy do portu AUX umiestneného na ovladači DualShock 4.
- Skontrolujte nastavenia zvuku, aby ste sa uistili, že ste ako priradené vybrali náhlavnú súpravu LVL50 zvukové zariadenie.
- Stlačením tlačidla „PS“ na ovladači otvorte ponuku Rýchleho Menu> vyberte možnosť „Zvuk / Zariadenia“ - Nastavte „Volume Control (Headphones)“ na požadovanú úroveň. Pre chatovanie - zmeňte „Output to Headphones“ na „Chat Audio“.



Pre nastavenie citlivosti mikrofonu z PS4 domácej obrazovky prejdite na Home Menu a vyberte „Nastavenia“, vyberte „Zariadenia“ vyberte „Zvukové Zariadenia“ vyberte „Úroveň Mikrofonu“ a nastavte úroveň mikrofonu na požadovanú úroveň.

© 2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming a ich príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Performance Designed Products LLC. Všetky práva vyhradené.

Tento symbol sa nazýva „Symbol přeškrtnutého koša s kolečkami“. Ak je tento symbol označený na výrobku alebo obale, znamená to, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte iba elektrické / elektronické položky v - systémech separovaného zberu, ktoré zabezpečujú zhodnocovanie a recykláciu materiálov nachádzajúcich sa v nich. Vaša spolupráca je nevyhnutná k zabezpečeniu likvidácie týchto systémov a ochranu životného prostredia.

ZÁRUKA

Pokrytie a doba platnosti

- PDP zaručuje, že tento produkt nebude obsahovať výrobné chyby po dobu dvoch rokov od pôvodného dátumu nákupu.

Táto záruka sa vztahuje iba na pôvodných kupujúcich s platným dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu PDP, ktorý jasne zobrazuje dátum nákupu.

Exkluzívne opravné prostriedky a vylúčenia

- Výhradné opravné prostriedky pre platné nároky bude oprava, výměna alebo vrátenie produktu. Táto záruka nepokryvá chyby spôsobené nehodami, alebo nesprávnym používaním výrobku, neautorizovanými alebo nesprávnými úpravami, opravami alebo manipuláciou.

LVL50 VEZETÉKES HEADSET PS4

Használati utasítás

TERMÉKLEÍRÁS:



LVL50 Vezetékes headset



MIKROFON KIKAPCSOLÁSA

- Tolja fel a mikrofont a kikapcsoláshoz.
- Tolja le a mikrofont a bekapcsoláshoz.



Használati utasítás




AUDIO BEÁLLÍTÁSOK

A bal oldali fülhallgató vezérlőjén állítsa be a kívánt hangerőt.




Gyártási helye Kína.

SETUP



- Helyezze be a fejhallgató 3,5 mm-es audiocsatlakozóját a DualShock 4 AUX portjába.
- Ellenőrizze az audiobeállításokat, és győződjön meg arról, hogy a LVL50 audioeszközt választotta-e hozzárendelteként.
- Nyomja meg a „PS“ gombot a vezérlőn a Gyorsmenü megnyitásához> válassza a „Hang/Eszközök“ lehetőséget - Állítsa a „Hangerőszabályzó (fejhallgató)“ -t a kívánt szintre. Chateléshez - módosítsa az „Output to Headphones“ -t a „Chat Audio“-ra.



A mikrofon érzékenysége a PS4 kezdőképernyőn történő beállításához lépjen a Főmenübe, válassza a „Beállítások“ menüpontot, válassza az „Eszközök“, az „Audioeszközök“, a „Mikrofon szint“ menüpontokat, és állítsa be a mikrofon szintjét a kívánt szintre.

© 2020 Performance Designed Products LLC. A PDP, PDP Gaming és a hozzájuk tartozó logók a Performance Designed Products LLC védjegyei és / vagy bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szimbólum megnevezése „Áthúzott keresek szemétkosár szimbólum”. Ha ez a szimbólum fel van tüntetve a terméken vagy a csomagoláson, ez azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az elektromos / elektronikus terméket csak olyan külön gyűjtőberendezésekben szabad megsemmisíteni, amelyek biztosítják a termékekben található anyagok visszanyerését és újrahasznosítását. Az együttműködés nélkülözhetetlen a környezet védelme érdekében.

GARANCIA

Lefedettség és annak időtartama

- A PDP garancia, hogy a termék az eredeti vásárlás dátumától számított két évig mentes bármilyen gyártási hibáktól.

Ez a jótállás csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, akinek érvényes vásárlási igazolása van egy hivatalos PDP viszonteladótól, amely egyértelműen feltünteti a vásárlás dátumát.

Kizárólagos jogorvoslatok és kizárások

- Kizárólagos jogorvoslatok az érvényes követelésekre a javítás, csere vagy a termék visszaszolgáltatása. Ez a jótállás nem terjed ki azokra hibákra, amelyeket a termék balesete vagy helytelen használata, illetéktelen vagy helytelen módosításai, javítása vagy.