

acer



*Extensa 15*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Extensa 15

Zahrnuje: EX215-52

Tato revize: 06/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b>	<b>6</b>	<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>46</b>
Uživatelské příručky .....	6	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	46
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Použití hesla .....	46
Vypnutí počítače .....	6	Zadání hesel .....	47
Péče o počítač .....	7	<b>Nástroj BIOS</b>	<b>48</b>
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Pořadí spouštění .....	48
Čištění a servis .....	8	Nastavení hesel .....	48
Pokyny pro bezpečné používání baterie .....	8	<b>Řízení spotřeby</b>	<b>49</b>
Interní baterie .....	11	Úsporný režim .....	49
<b>Seznámení s notebookem Acer</b>	<b>12</b>	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b>	<b>51</b>
Obrazovka .....	12	Vlastnosti baterie .....	51
Zobrazení klávesnice .....	13	Dobíjení baterie .....	51
Pohled zleva .....	14	Optimalizace životnosti baterie .....	52
Pohled zprava .....	14	Kontrola napájení z baterie .....	53
Informace o USB 3.2 Gen 1 .....	15	Upozornění na vybití baterie .....	53
Pohled zespodu .....	15	<b>S počítačem na cestách</b>	<b>54</b>
<b>Používání klávesnice</b>	<b>16</b>	Odpojení od stolního počítače .....	54
Zámkové klávesy .....	16	Přenášení .....	54
Speciální klávesy .....	16	Příprava počítače .....	54
Klávesové zkratky .....	17	Co vzít s sebou na schůzky .....	55
Klávesy Windows .....	18	Přenášení počítače domů .....	55
<b>Používání přesného touchpadu</b>	<b>19</b>	Příprava počítače .....	55
Gesta na touchpadu .....	19	Co vzít s sebou .....	56
Změna nastavení touchpadu .....	21	Zvláštní opatření .....	56
<b>Obnovení</b>	<b>23</b>	Používání počítače v domácí kanceláři .....	56
Vytvoření zálohy historie souboru .....	23	Cestování s počítačem .....	57
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	26	Příprava počítače .....	57
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	26	Co vzít s sebou .....	57
Obnovení počítače .....	30	Zvláštní opatření .....	57
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	31	Cestování do jiných zemí .....	58
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	33	Příprava počítače .....	58
<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>37</b>	Co vzít s sebou .....	58
Povolení a zakázání Bluetooth .....	37	Zvláštní opatření .....	58
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	37	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>	<b>60</b>
<b>Připojení k Internetu</b>	<b>40</b>	<b>Video a zvukové konektory</b>	<b>61</b>
Připojeno k bezdrátové síti .....	40	Připojení monitoru .....	61
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	40	Sluchátka a mikrofon .....	61
Připojení pomocí kabelu .....	43	<b>HDMI</b>	<b>62</b>
Integrovaná možnost síťového připojení .....	43	<b>Časté otázky</b>	<b>64</b>
Připojení k mobilní síti .....	43	Vyžádání služby .....	66
<b>Bluelight Shield</b>	<b>44</b>	Tipy a pokyny pro používání Windows 10 .....	68
		Jak se dostanu na [Start] (Úvodní) obrazovku? .....	68
		Jak mohu počítač vypnout? .....	68
		Jak mohu počítač odemknout? .....	68
		Jak mohu nastavit připomenutí? .....	70

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!