

Uživatelská příručka



Lenovo

IdeaCentre AIO 5

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 49
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (duben 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaciiii	Problémy se zvukem	28
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1	Problémy se sítí	29
Pohled zepředu	1	Problémy týkající se výkonu	31
Pohled zezadu	3	Problémy s úložnou jednotkou	32
Pohled zesoudu	7	Problémy s CD nebo DVD	32
Vlastnosti a specifikace	8	Problémy s konektorem sériového portu	33
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9	Problémy se softwarem	34
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	11	Obnovení	34
Nastavení stojanu počítače (u vybraných modelů)	11	Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	34
Začít se systémem Windows 10	11	Obnovte své soubory ze zálohy	34
Účet Windows	11	Resetovat počítač	34
Uživatelské rozhraní Windows	12	Použití pokročilé možnosti	35
Připojit k sítím	13	Automatické obnovení systému Windows	35
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	13	Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému.	35
Připojení k sítím Wi-Fi	13	Aktualizace ovladače zařízení	36
Použití programu Lenovo Vantage	13	Kapitola 5. Výměna CRU	37
Použití vícedotykové obrazovky (u vybraných modelů)	14	Co jsou jednotky CRU	37
Použití multimédií	18	Vyměnit jednotku CRU	37
Použití zvuku	18	Úložná jednotka.	37
Použití kamery	18	Kryt počítače.	40
Připojení k externímu displeji	18	Kapitola 6. Návod a podpora	45
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	21	Zdroje ke svépomoci	45
Řízení napájení	21	Zavolejte Lenovo	46
Nastavit chování tlačítka napájení	21	Než budete kontaktovat Lenovo	46
Nastavit schéma napájení	21	Středisko podpory Lenovo	47
Přenos dat	21	Zakoupit další služby	47
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth	21	Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce	49
Použití optické jednotky	22	Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii	65
Použití paměťové karty	22	Dodatek C. Další informace o operačním systému Ubuntu	69
Zakoupení příslušenství	23	Dodatek D. Informace o souladu s předpisy	71
Kapitola 4. Odstraňování problémů a obnovení	25	Dodatek E. Upozornění a ochranné známky	83
Základní postup při řešení problémů s počítačem	25		
Řešení problémů	25		
Problémy se spuštěním	26		
Problémy s obrazovkou	27		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!