

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A528B/DS

Czech. 07/2021. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 7 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 14 Nabíjení baterie
- 16 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 18 Paměťová karta (micro SD karta)
- 20 Zapínání a vypínání zařízení
- 21 Výchozí nastavení
- 21 Účet Samsung
- 22 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 25 Popis obrazovky
- 33 Oznamovací panel
- 34 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 36 Zadávání textu

## Aplikace a funkce

- 38 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 39 Telefon
- 42 Kontakty
- 44 Zprávy
- 45 Internet
- 46 Fotoaparát
- 60 Galerie
- 64 Zóna AR

- 68 Bixby
- 70 Bixby Vision
- 71 Bixby Routines
- 73 Více oken
- 75 Samsung Health
- 76 Samsung Notes
- 76 Samsung Members
- 76 Galaxy Shop
- 77 Galaxy Wearable
- 77 Kalendář
- 78 Reminder
- 79 Záznamník
- 80 Moje soubory
- 80 Hodiny
- 80 Kalkulačka
- 81 Game Launcher
- 82 Game Booster
- 83 Samsung Kids
- 83 SmartThings
- 84 Sdílení obsahu
- 85 Music Share
- 87 Smart View
- 87 Odkaz na Windows
- 88 Samsung Global Goals
- 88 Samsung TV Plus
- 89 Aplikace Google

## Nastavení

- 90 Úvod
- 90 Účet Samsung account
- 90 Připojení
  - 91 Wi-Fi
  - 93 Bluetooth
  - 94 NFC a bezkontaktní platby
  - 95 Spořič dat
  - 96 Aplikace jen s mobilními daty
  - 96 Mobilní hotspot
  - 97 Další nastavení připojení
- 98 Zvuky a vibrace
  - 98 Kvalita zvuku a efekty
  - 99 Samostatný zvuk aplikace
- 99 Oznámení
- 100 Displej
  - 101 Plynulost pohybu
  - 101 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 102 Pozadí
- 102 Motivy
- 102 Domovská obrazovka
- 103 Zamknout displej
  - 103 Smart Lock
  - 104 Always On Display
- 105 Biometrika a zabezpečení
  - 106 Rozpoznání obličeje
  - 108 Rozpoznávání otisků prstů
  - 111 Samsung Pass
  - 113 Zabezpečená složka
  - 116 Zabezpečené Wi-Fi

- 117 Soukromí
- 117 Umístění
- 117 Google
- 118 Účty a zálohování
  - 118 Samsung Cloud
- 119 Rozšířené funkce
  - 120 Pohyby a gesta
  - 121 Dual Messenger
- 122 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 122 Péče o baterii a zařízení
  - 122 Optimalizace zařízení
  - 123 Baterie
  - 123 Úložiště
  - 123 Paměť
  - 124 Ochrana zařízení
- 124 Aplikace
- 124 Obecná správa
- 126 Usnadnění
- 126 Aktualizace softwaru
- 127 O telefonu

## Dodatek

- 128 Řešení problémů
- 133 Vyjmutí baterie

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!