

Uživatelská příručka pro Lenovo V14 a V15



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 29
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Listopad 2019)

© Copyright Lenovo 2019.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiii	Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	19
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1	Typy hesel	19
Pohled zepředu	1	Nastavení hesla administrátora	19
Pohled shora	2	Změna nebo odstranění hesla administrátora	19
Pohled zespu	4	Nastavení uživatelského hesla	20
Pohled z levé strany	5	Zapnout heslo pro spuštění	20
Pohled z pravé strany	6	Nastavení hesla pevného disku	20
Vlastnosti a specifikace	7	Změna nebo odstranění hesla pevného disku	21
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	8	Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení	21
Provozní prostředí	8	Možnosti obnovení systému Windows 10	21
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	11	Obnovení systému Windows	22
Začít se systémem Windows 10	11	Obnovení systému Windows do továrního nastavení	22
Účet Windows	11	Vytvoření jednotky pro obnovení	22
Pracovní plocha systému Windows UI	13	Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení	23
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	14	Kapitola 4. Návod a podpora	25
Připojit k sítím	14	Časté dotazy	25
Připojení k sítím Wi-Fi	14	Zdroje ke svépomoci	25
Interakce s vaším počítačem	15	Zavolejte Lenovo	27
Klávesové zkratky	15	Než budete kontaktovat Lenovo	27
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	17	Středisko podpory Lenovo	27
Řízení napájení	17	Zakoupit další služby	28
Kontrola stavu baterie	17	Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce	29
Dobijte baterii	17	Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii	41
Kontrola teploty baterie	17	Dodatek C. Informace o souladu s předpisy	45
Nastavení chování tlačítka napájení	17	Dodatek D. Upozornění a ochranné známky	59
Změna nebo vytvoření schématu napájení	17		
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	18		
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	18		
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	18		
Změna spouštěcí sekvence	18		
Změna režimu klávesových zkratk	18		
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	18		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!