

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) MANUÁL

40V akumulátorová prořezávací pila

Model: RAPS 2040



Výrobce:

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín, Česká republika

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Model	RAPS 2040
Jmenovité napětí	40 V DC
Lineární otáčky bez zátěže	6 m/s
Délka vodící lišty	200 mm
Objem nádržky řetězového oleje	60 ml
Hmotnost (bez akumulátoru)	3,1 kg
Hladina akustického tlaku	85 dB(A), K=3 dB(A)
Hladina akustického výkonu	96 dB (A), K=3 dB(A)
Hodnota vibrací	2,401 m/s ² , K=1,5 m/s ²
Akumulátorový modul	Lithium-iontový – RAB 240, RAB 440, RAB 640 (není součástí dodávky)
Nabíječka akumulátoru	RAC 240 nebo RAC 540 (není součástí dodávky)
Typ řetězu / lišty	91PX033X / 80SDEA041

Tyto pokyny je zapotřebí číst společně s návodem k obsluze akumulátorového modulu a nabíječky.

SYMBOLY

	Výstraha, bezpečnostní varování.
	Přečtěte si a dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v návodu k obsluze.
	Ochranné brýle/hledí, ochranná helma a ochrana sluchu.
	Nevystavujte stroj dešti.
	Používejte neklouzavou bezpečnostní obuv.
	Při používání řetězové pily vždy používejte rukavice.

	Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem. Udržujte nejméně vzdálenost 10 m od nadzemních vedení.
	Dávejte pozor na padající předměty. Zabraňte přiblížení přihlížejících.
	Směr otáčení řetězu.

Základní bezpečnostní výstrahy týkající se elektrického nářadí



VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy a všechny uvedené pokyny.

Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.

Uchovejte všechny výstrahy a pokyny k budoucímu nahlédnutí.

Termín elektrické nářadí ve všech níže uvedených varováních se vztahuje na vaše elektrické nářadí, které je napájeno ze sítě (kabelem) nebo z akumulátoru (bez napájecího kabelu).

1) Bezpečnost pracovního prostoru

- Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětleno.** Nepořádek a tmavé prostory vybízejí k úrazům.
- Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů a prachu.** V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může tento prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly.

2) Elektrická bezpečnost

- Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvkám.** Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte žádné rozbočovací zásuvky u uzemněného elektrického nářadí. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky sníží riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zabraňte kontaktu vašeho těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.** Zde hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, je-li vaše tělo uzemněno.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!