

<i>Robotický vysavač 2 v 1 • NÁVOD K OBSLUZE</i>	CZ	3-20
<i>Robotický vysávač 2 v 1 • NÁVOD NA OBSLUHU</i>	SK	21-38
<i>Robot vacuum cleaner 2 in 1 • USER MANUAL</i>	EN	39-57
<i>Robot porszívó 2 az 1-ben • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ</i>	HU	58-76
<i>Odkurzacz automatyczny 2 w 1 • INSTRUKCJA OBSŁUGI</i>	PL	77-95
<i>Staubsaugerroboter 2 in 1 • BEDIENUNGSANLEITUNG</i>	DE	96-114

ZERO



13/5/2021

eta

CZ	1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
	2. POUŽITÍ	5
	3. SOUČÁSTI VÝROBKU	5
	4. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ	9
	5. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE	9
	6. ÚDRŽBA VYSAVAČE	14
	7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	18
	8. TECHNICKÁ SPECIFIKACE	19
	9. EKOLOGIE	20
SK	1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	21
	2. POUŽITIE	23
	3. SÚČASTI VÝROBKU	23
	4. PRÍPRAVA NA POUŽITIE	27
	5. POUŽÍVANIE VYSAVAČA	27
	6. ÚDRŽBA VYSAVAČA	32
	7. RIEŠENIE PROBLÉMOV	36
	8. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	36
	9. EKOLÓGIA	37
EN	1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS	39
	2. APPLICABILITY	41
	3. PRODUCT COMPONENTS	42
	4. PREPARATION FOR USE	46
	5. VACCUUM CLEANER USE	46
	6. VACUUM CLEANER MAINTENANCE	51
	7. PROBLEMS SOLUTIONS	55
	8. TECHNICAL SPECIFICATION	55
	9. ENVIRONMENTAL PROTECTION	56
HU	1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	58
	2. ALKAMAZHATÓSÁG	60
	3. A TERMÉK ALKOTÓRÉSZEI	61
	4. HASZNÁLATI ELŐKÉSZÍTÉS	65
	5. A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA	65
	6. A PORSZÍVÓ KARBANTARTÁSA	70
	7. PROBLÉMA-MEGOLDÁS	74
	8. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ	74
	9. ÖKOLÓGIA	75
PL	1. WSKAZÓWKI BEZPIECZENSTWA	77
	2. ZASTOSOWANIA	80
	3. CZĘŚCI WYROBU	80
	4. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA	84
	5. UŻYWANIE ODKURZACZA	84
	6. UTRZYMANIE ODKURZACZA	89
	7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	93
	8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA	94
	9. EKOLOGIA	95
DE	1. SICHERHEITSANWEISUNGEN	96
	2. VERWENDUNG	99
	3. PRODUKTTEILE	99
	4. VORBEREITUNG VOR DEM EINSATZ DES STAUBSAUGERS	102
	5. BETRIEB	103
	6. WARTUNG	108
	7. PROBLEME LÖSEN	112
	8. TECHNISCHE DATEN	112
	9. ÖKOLOGIE	113

eta 1227

ZERO

NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže je napájecí přívod u adaptéru poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený adaptér, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Jestliže je adaptér tohoto spotřebiče poškozen, musí být opraven výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pro dobíjení akumulátoru používejte pouze síťový adaptér dodaný s tímto přístrojem.
- Spotřebič musí být napájen pouze bezpečným malým napětím odpovídajícím značení spotřebiče.
- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
- **Vysavač nikdy nepoužívejte do vody (ani částečně)!**
- Při vysávání některých druhů koberců může dojít k vyvolání statické elektřiny. Případný výboj statické energie není zdravý nebezpečný.
- Vysavač nenechávejte vystavený povětrnostním vlivům (**děšť, mráz, přímé sluneční záření** atd.).

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!